

A. ナビゲーションの設定

1

<情報設定>ボタン

<情報設定>ボタンを押します。

2

<電話>をタッチします。

3

<登録機器リスト>をタッチします。

4

<探索待ち>をタッチします。

5

お使いの携帯電話会社を選択し、<決定>をタッチします。

6

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

決定
<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

8

[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

9

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10

[検索・登録デバイスリスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11

[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12

ナビを探しています。
(10～15秒)

13

[選択機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

14

[未登録デバイスで登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15

携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 つづき エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

16




入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、<決定>ボタンを押します。


[確定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

17



これで登録されます。

18



5秒ほど待ったのち「ハンズフリー」を選択し、<決定>ボタンを押します。

※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、⑬の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある「MY-CAR」を再度選択し、決定ボタンを押し、⑳以降の手順を続けてください。

19




<YES>を選択し、<決定>ボタンを押します。

20



[ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

21



これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1



<情報設定>ボタンを押します。

2



<電話>をタッチします。

3




<電話帳>をタッチします。

4



<読み出し>をタッチします。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

C. 電話帳転送設定 つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1件送信の場合

6



電話帳ボタン

<電話帳>
ボタンを
押すと右の
画面が出ます。

7




電話帳一覧の画面を
表示し、転送したい
アドレスを選んで
<メニュー>
ボタンを押します。



メニュー

8



[Bluetooth送信]
を選択し<決定>
ボタンを押します。



決定

9



[アドレス帳送信]を
選択し<決定>ボタンを
押します。
次に[検索・登録デバイス
リスト]が表示されるので、
[MY-CAR]を選択後、
<選択>ボタンを押します。

※アドレス帳が電話帳
の場合もあります。

全件送信の場合

6



電話帳ボタン

<電話帳>
ボタンを
押すと右の
画面が出ます。

7




電話帳一覧の画面を
表示し、<メニュー>
ボタンを押します。



メニュー

8




[Bluetooth送信]
を選択し<決定>
ボタンを押します。



決定

9



[アドレス帳全件送信]を
選択し<決定>ボタンを
押します。
次に[検索・登録デバイス
リスト]が表示されるので、
[MY-CAR]を選択後、
<選択>ボタンを押します。

※アドレス帳が電話帳
の場合もあります。

1件送信の場合

10



[YES]を選択し
<決定>ボタンを
押します。




決定

11




ナビゲーション
に送信中です。

12



これで送信
されました。



電話帳転送設定完了

全件送信の場合

10



携帯電話の暗証番号を
入力し、<決定>ボタ
ンを押します。

※初期設定時の携帯電
話の暗証番号は
<9999>です。

11




[YES]を
選択し
<決定>
ボタンを
押します。

12



ナビゲーション
に送信中です。

13



これで送信
されました。

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。



[ツール]を選択し<決定>ボタンを押します。



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合




[On]を選択し<決定>ボタンを押します。




ON 画面

2.Off設定の場合



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。




OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして
下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：スズキ株式会社お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-402-253 受付時間/9:00～12:00、13:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。