

Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (各機種共通)

A. ナビゲーションの設定

1

<メニュー>スイッチを押します。

2

<設定>を選択します。

3

<Bluetooth>を選択します。

4

<機器登録>を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。

※携帯電話の登録の操作手順は各携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

B. 携帯電話の登録

※パスキーの入力操作まで30秒以内に行ってください。

※パスキーは「1234」を入力して下さい。

C. 電話帳転送設定 ※電話帳転送の操作手順はカーウイングスナビの各機種別の「電話帳転送設定」を参照して下さい。

1

<メニュー>スイッチを押します。

2

<設定>を選択します。

3

<電話・CARWINGS>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

8

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

※電話帳転送設定の操作手順は各携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビの初期設定手順 (各機種共通)

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。

また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。

「オン」になっていたら  スイッチを

2秒程度長めに押して下さい。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからでもご利用いただけます。