

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (NTTドコモ F-09D/F-11D)

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1

＜メニュー＞スイッチを押します。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜Bluetooth＞を選択します。

4

＜機器登録＞を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

ホーム画面上で、＜メニュー＞キーを押します。

8

【本体設定】を選択し、タップします。

9

右上のスライドバーをONへスライドします。

10

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

11

検索された【MY-CAR】をタップします。

※検索後【MY-CAR】が表示されず、以下のようなデバイス名「00.11.AA.BB」が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順で行うと【MY-CAR】が表示されます。または再検索を行うと【MY-CAR】が表示される場合があります。

※検索後「PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません」と表示される時は【OK】をタップすればパスキー入力画面になります。

12

⑥で表示されたパスキー＜1,2,3,4＞を入力し【Done】、【OK】をタップします。

13

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



＜メニュー＞スイッチを押します。

2



＜設定＞を選択します。

3



＜電話・CARWINGS＞を選択します。

4



＜電話＞を選択します。

5




＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6



＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を選択します。

7



＜はい＞を選択します。

電話帳自動転送

この後、自動的に電話帳転送が開始されますので、転送が完了するまでお待ちください。
 (携帯端末によっては、この時、端末画面にリクエスト通知が表示されます。その場合は、通知を開き、アクセスリクエスト(PBAPリクエスト)を許可してください。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、＜メニュー＞キーを押します。




2




【本体設定】を選択し、タップします。

3



【MY-CAR】を表示し、ロングタッチします。
 ※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

4



【OK】をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにいても30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
＜メニュー＞
キーを押します。



「本体設定」を
選択し、
タップします。



「Bluetooth」を
タップします。


2.「オフ」から「オン」にする時の設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.「オン」から「オフ」にする時の設定



OFF 画面

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。


(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。