

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (SoftBank 003P/101P)

## A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

**1**

＜メニュー＞スイッチを押します。

**2**

＜設定＞を選択します。

**3**

＜Bluetooth＞を選択します。

**4**

＜機器登録＞を選択します。

**5**

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

**6**

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※機種によって携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**7**

ホーム画面上で、＜メニュー＞ボタンを押します。

**8**

「設定」を選択し、タップします。

**9**

「Bluetooth」をタップします。

※「✓」がつきBluetoothがオンになります

**10**

「Bluetooth設定」をタップします。

**11**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**12**

検索された「MY-CAR」をタップします。

**13**

⑥で表示された＜1,2,3,4＞を入力し、＜OK＞をタップします。

**14**

これで携帯端末の登録が完了しました。

**初期設定完了**

## C. 電話帳転送設定 ※機種によって携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。  
(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

**1**  **<メニュー>スイッチを押します。**


**2**  **<設定>を選択します。**

**3**  **<電話・CARWINGS>を選択します。**

**4**  **<電話>を選択します。**

**5**  **<ハンズフリー電話帳>を選択します。**

**6**  **<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。**

**7**  **<はい>を選択します。**

**電話帳自動転送**


この後、自動的に電話帳転送が始まりますので、転送が完了するまでお待ちください。  
(携帯端末によっては、この時、端末画面にリクエスト通知が表示されます。その場合は、通知を開き、アクセスリクエスト(PBAPリクエスト)を許可してください。)

## E. BluetoothのOn/Offの方法


※機種によって携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。  
※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**  ホーム画面上で、**<メニュー>ボタン**を押します。

 **[設定]**を選択し、**タップ**します。


 **[無線とネットワーク]**を**タップ**します。

**2.[オフ]から[オン]にする時の設定**

上の画面で**[Bluetooth]**を**タップ**し、**"✓"**を入れて、**オン**にします。

**2.[オン]から[オフ]にする時の設定**

上の画面で**[Bluetooth]**を**タップ**し、**"✓"**を**はず**して、**オフ**にします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、**スイッチを2秒程度長めに押してください。**すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら**スイッチを2秒程度長めに押してください。**それでもつながらなければ**Bluetoothを「オフ」**にしてもう一度**A.ナビゲーションの設定の①**からはじめてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。  
Bluetoothボタンを押して「**オフ**」にしてから登録を始めてください。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

