

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (SoftBank 101K)

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1

＜メニュー＞スイッチを押します。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜Bluetooth＞を選択します。

4

＜機器登録＞を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

ホーム画面上で、＜MENU＞ボタンを押します。

8

「設定」を選択し、タップします。

9

「Bluetooth」をタップします。

※「✓」がつきBluetoothがオンになります。

10

「Bluetooth設定」をタップします。

11

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12

検索された「MY-CAR」をタップします。

13

⑥で表示された＜1,2,3,4＞を入力し、＜OK＞をタップします。

14

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)

1



＜メニュー＞スイッチを押します。

2



＜設定＞を選択します。

3



＜電話・CARWINGS＞を選択します。

4



＜電話＞を選択します。

5




＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6




＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を選択します。

7



＜はい＞を選択します。

8



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

9



ホーム画面で
[アプリ一覧アイコン]
をタップします。

アプリ一覧
アイコン

10



[電話帳]を
タップ
します。

11



連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

12



連絡先を表示し、
＜MENU＞
ボタンを押します。

13



[共有]を
タップします。

14



[Bluetooth]を
タップします。

15



[MY-CAR]を
タップします。

16



アドレス帳が送信されます。

17



携帯メモリの読み出しが
終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了

1件送信の場合

D. 接続機器の削除方法



エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの④スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(④を押さずにも30秒程度でつながります。)
※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。

2

[設定]を選択し、タップします。

3

[無線とネットワーク]を選択し、タップします。

4

[Bluetooth設定]をタップします。

5

[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

6

[切断してペアを解除]をタップします。

これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。

[設定]を選択し、タップします。

[無線とネットワーク]をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"を入れて、オンにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、④スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら④スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

