

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (SoftBank STREAM 201HW)

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1



＜メニュー＞スイッチを押します。

2



＜設定＞を選択します。

3



＜Bluetooth＞を選択します。

4




＜機器登録＞を選択します。

5



「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面で、右下の[設定]をタップします。

8



「システム設定」をタップします。

9



「Bluetooth」をタップします。

10




右上のスライドバーをONへスライドします。

11



デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12



検索された「MY-CAR」をタップします。

13



⑥で表示された＜1,2,3,4＞を入力し、[OK]をタップします。

14



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒート エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **🔊** スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(**🔊** を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



＜メニュー＞スイッチを押します。

2



＜設定＞を選択します。

3



＜電話・CARWINGS＞を選択します。

4



＜電話＞を選択します。

5




＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6




＜携帯メモリ一括ダウンロード＞を選択します。

7



＜はい＞を選択します。

8



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

9




ホーム画面で、**連絡先**をタップします。

10




[電話帳]をタップします。

11




連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

12



連絡先を表示し、右下の **共有** をタップします。

13




[共有]をタップします。

14



[Bluetooth]をタップします。

15




[MY-CAR]をタップします。

16



アドレス帳が送信されます。

17



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了

1件送信の場合



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

