

A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1

＜メニュー＞スイッチを押します。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜Bluetooth＞を選択します。

4

＜機器登録＞を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

ホーム画面で＜決定＞ボタンを押します。

8

[ツール]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

9

[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

10

[検索・登録デバイスリスト]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

11

[YES]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

12

ナビを探しています。(10～15秒)

13

[選択機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので＜決定＞ボタンを押します。

14

[未登録デバイスです登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

15

携帯電話の暗証番号を入力し、＜決定＞ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は＜9999＞です。

NO.2へ


B. 携帯電話の登録 つづき エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

16



入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。

6の画面




⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、<決定>ボタンを押します。

17



これで登録されます。

18



5秒ほど待ったのち [ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。


※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、次の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある[MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、「[ダイヤルアップ]選択」以降の手順を続けてください。

19



<YES>を選択し、<決定>ボタンを押します。

20



[ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

21



これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1



<メニュー>スイッチを押します。

2



<設定>を選択します。

3



<電話・CARWINGS>を選択します。

4



<電話>を選択します。

5




<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6




<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7



<はい>を選択します。

8



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

C. 電話帳転送設定 つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1件送信の場合

9



電話帳ボタン

<電話帳>
ボタンを
押すと右の
画面が出ます。


10



電話帳一覧の画面を
表示し、転送したい
アドレスを選んで
<メニュー>
ボタンを押します。

メニュー


11



[Bluetooth送信]
を選択し<決定>
ボタンを押します。

決定

12



[電話帳送信]を
選択し<決定>ボタンを
押します。
次に[検索・登録デバイ
スリスト]が表示されるので、
[MY-CAR]を選択後、
<選択>ボタンを押します。

全件送信の場合


9



電話帳ボタン

<電話帳>
ボタンを
押すと右の
画面が出ます。


10



電話帳一覧の画面を
表示し、<メニュー>
ボタンを押します。

メニュー


11



[Bluetooth送信]
を選択し<決定>
ボタンを押します。

決定

12



[電話帳全件送信]を
選択し<決定>ボタンを
押します。
次に[検索・登録デバイ
スリスト]が表示されるので、
[MY-CAR]を選択後、
<選択>ボタンを押します。

1件送信の場合

13



[YES]を選択し
<決定>ボタンを
押します。

決定

14




ナビゲーション
に送信中です。



15



これで送信されました。



電話帳転送設定完了

全件送信の場合

13



携帯電話の暗証番号を
入力し、<決定>
ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話
の暗証番号は
<9999>です。

14



[YES]を
選択し
<決定>
ボタンを
押します。


15




ナビゲーションに
送信中です。

※携帯電話に[中断されました。続けますか? OK]
と表示されることがありますが、そのまま送信が
完了するまでお待ちください。[OK]を押すと、
送信がされません。

16



これで送信
されました。



 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



ホーム画面で
＜決定＞ボタンを
押します。



「ツール」を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。




「Bluetooth」を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。

2.On設定の場合



「Bluetooth ON」を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。




ON 画面

2.Off設定の場合




「Bluetooth OFF」
を選択し＜決定＞
ボタンを押します。



OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして
ください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押してください。
すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①から始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00 (年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。