

Wireless AndroidAuto接続

Nissan Connect

※既にBluetooth登録されている場合はBluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除してください。
※USB接続によるAndroid Auto起動でBluetooth接続、ワイヤレスAndroid Autoを有効にすることも可能です。

◆前提条件

・ナビゲーションの設定

Wi-Fi : OFF



Wi-Fiホットスポット:OFF



・携帯端末の設定

Wi-Fi : ON

※OFFでも操作は同じです。



◆ナビゲーションの操作

※ナビの写真、携帯端末画面はイメージです。ナビ、携帯端末により画面、配置、スイッチ、アイコン形状が実際と異なる場合があります。

①ホーム画面から設定アイコンを選択します。



②機器接続画面を選択します。



③Bluetooth機器画面から「登録」を選択します。



④登録画面が表示されたらこのままの状態で携帯端末操作に入ります。




携帯端末で操作


◆携帯端末操作

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。※携帯端末登録時に電話帳自動転送が行われるのは"自動ダウンロード設定"がオンの時です。（初期設定ではオフになっています。）




⑤ホーム画面から
[設定]をタップしま
す。



⑥[接続]をタップし
ます。



⑦[Bluetooth]を
タップします。



⑧Bluetoothが
OFFの場合はタップ
してONします。



⑨周囲で接続可
能なBluetooth機
器を検出します。



⑩検出した機器の
一覧から
[MYCAR]を選択
します。
※機器名
[MYCAR]はユニッ
ト毎に異なる場合
があります。



⑪表示されたコード
がナビにも表示され
ていることを確認し
[ペアリング]をタップ
します。



⑫ペアリング完了
後、メッセージへのア
クセス[許可]をタッ
プします。
※[許可しない]で
も問題ありません。




⑬ペアリング完了
後、連絡先の同期
の[許可]をタップ
します。
※[許可しない]で
も問題ありません。



⑭ナビゲーション操
作へ促す画面が表
示されます。

⑮ナビゲーションの操作に戻ります。




ナビゲーションで操作

※⑫と⑬は携帯によっては表示されない場合があります。
また、⑫と⑬は表示される順番が前後するときがあります。

◆ナビゲーションの操作

⑯WirelessAndroidAuto画面が表示されます。



⑰Wi-Fi確認画面で[はい]を選択して、Wi-FiをONにします。



⑱WirelessAndroidAuto画面が表示されます。



※ワイヤレスAndroid Autoについての問い合わせ先：NissanConnectお客様センター0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯端末からもご利用いただけます。