

Bluetooth携帯端末とEV専用NissanConnectナビゲーションシステムの初期設定手順 (NTTドコモ らくらくスマートフォン4 F-04J/me F-03Kの場合)

A. ナビゲーションの設定

※ナビの写真、携帯端末画面はイメージです。ナビ、携帯端末により画面、配置、スイッチ、アイコン形状が実際と異なる場合があります。

1



<MENU>スイッチを押します。

2



<Bluetooth>を選択します。

3



<機器登録>を選択します。

4



「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

5



使用しているキャリアを選択してください。

6



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作に入ります。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録・電話帳転送の設定

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。

7




ホーム画面をスライドさせて、メニューの下側を表示させます。

8



[本体設定]をタップします。

9



[通信の設定]をタップします。

10



[Bluetooth設定]をタップします。

11



[Bluetooth]をタップしてオンにします。

12



検索された[MY-LEAF]をタップします。

※検索後[MY-LEAF]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-LEAF]が表示されます。または再検索を行うと[MY-LEAF]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-LEAFをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

13



携帯端末画面の[ペア設定する]をタップし、ナビ画面の<はい>を選択します。


14



つづいて[MY-LEAF]をタップします。

No.2へ
つづく

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)



C. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



D. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、
[本体設定]を
タップします。



[通信の設定]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



オン画面

上の画面でBluetoothを
タップしてオンにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



オフ画面

上の画面でBluetoothを
タップしてオフにします。

こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからご利用いただけます。