

EV専用Nissan Connectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)の「オーディオ音楽再生選択解除」設定手順

※以下のコメントが付記された機種についてはBluetooth初期登録後、本手順にてオーディオ音楽再生選択解除してください。
オーディオ機器として選択されている場合、Bluetooth接続/切断を繰返すことがあります。Bluetooth初期登録後にオーディオ音楽再生の選択解除してください。

A. ナビゲーションの設定

