

Bluetooth～Wireless AndroidAuto接続 Nissan Connectナビゲーションシステム Android端末の場合

- ◆ナビゲーションの操作
- ※既にBluetooth登録されている場合はBluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除してください。
- ※USB接続によるAndroid Auto起動でBluetooth接続、ワイヤレスAndroid Autoを有効にすることも可能です。
- ※ナビの写真、携帯端末画面はイメージです。ナビ、携帯端末により画面、配置、スイッチ、アイコン形状が実際と異なる場合があります。

①ホーム画面から設定アイコンを選択します。



②[機器接続]を選択します。



③Bluetooth機器画面から[登録]を選択します。



④登録画面が表示されたらこのままの状態携帯端末操作に入ります。




◆携帯端末操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録操作を行ってください。

◆携帯端末操作 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。※携帯端末登録時に電話帳自動転送が行われるのは"自動ダウンロード設定"がオンの時です。(初期設定ではオンになっています。)




⑤ホーム画面から[設定]をタップします。



⑥[接続]をタップします。



⑦[Bluetooth]をタップします。




⑧BluetoothがOFFの場合はタップしてONします。




⑨周囲で接続可能なBluetooth機器を検出します。

No.2
につづく

No.2




⑩検出した機器の一覧から [MYCAR] を選択します。
※機器名 [MYCAR] はユニット毎に異なる場合があります。



⑪表示されたコードがナビにも表示されていることを確認し [ペアリング] をタップします。



⑫ペアリング完了後、メッセージへのアクセス [許可] をタップします。
※ [許可しない] でも問題ありません。



⑬ペアリング完了後、連絡先の同期の [許可] をタップします。
※ [許可しない] でも問題ありません。




⑭ナビゲーション操作へ促す画面が表示されます。

⑮ナビゲーション画面に戻り操作してください。


※⑫と⑬は携帯によっては表示されない場合があります。
また、⑫と⑬は表示される順番が前後する場合があります。

◆ナビゲーションの操作


⑯WirelessAndroidAuto起動確認画面で、「AndroidAutoを起動」を選択します。



⑰WirelessAndroidAuto画面が表示されます。



※自動で画面遷移しないときは、画面右側に表示されているAndroidAutoアイコンを押下することで表示されます。



※BluetoothおよびAndroid Autoの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnectお客様センター0120-981-523 9:00~17:00（年末年始を除く）携帯端末からもご利用いただけます。