

# Bluetooth～wireless Carplay接続 Nissan Connectナビゲーションシステム iPhone端末の場合

※既にBluetooth登録されている場合はBluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除してください。

## ◆ナビゲーションの操作

※USB接続によるCarPlay起動でBluetooth接続、ワイヤレスCarPlayを有効にすることも可能です。

※ナビの写真、携帯端末画面はイメージです。ナビ、携帯端末により画面、配置、スイッチ、アイコン形状が実際と異なる場合があります。

①ホーム画面右下の歯車マークを選択します。



②設定画面から[機器接続]を選択します。



③Bluetooth機器画面から[登録]を選択します。



④登録画面が表示されたらこのままの状態携帯端末操作に入ります。



## ◆携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## ◆携帯端末操作

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。※携帯端末登録時に電話帳自動転送が行われるのは"自動ダウンロード設定"がオンの時です。(初期設定ではオンになっています。)

⑤ホーム画面から[設定]をタップします。



⑥[Bluetooth]をタップします。



⑦BluetoothがOFFの場合はタップしてONします。



⑧周囲で接続可能なBluetooth機器を検出します。



No.2につづく


## No.2



⑨検出した機器の一覧から  
[MYCAR]を選択します。  
※機器名[MYCAR]はユニット毎に異なる場合があります。



⑩表示されたコードが  
ナビにも表示されていることを確認し[ペアリング]をタップします。



⑪ペアリング完了後、連絡先の同期の[許可] またをタップします。  
※[許可しない]でも問題ありません。



⑫CarPlay使用確認で  
[接続]をタップします。  
※Bluetoothのみ使用する場合は右上「×」をタップしてください。

※iPhoneのWi-Fi設定がオフだった場合は、[Wi-Fiをオンにして接続]をタップします。



### ◆ナビゲーションの操作

⑬CarPlay免費画面で[はい]を選択します。




⑭WirelessCarPlay画面が表示されます。



### ◆接続が失敗したとき

①AppleCarPlayの接続に失敗したときに、以下の文言が表示されます。



②携帯端末のWi-FiがONになっていることを確認後、機器接続画面でデバイス名をタップします。



③WirelessCarPlay画面が表示されます。



※BluetoothおよびCarPlayの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnectお客様センター0120-981-523 9:00~17:01(年末年始を除く) 携帯端末からもご利用いただけます。