

A. ナビゲーションの設定

1 <CARWINGS>スイッチ
ダイヤル

2 <CARWINGS>スイッチを押し、ダイヤルを回し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3 [Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4 [W-CDMA ON]を選び<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

5 <設定>スイッチ
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

6 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8 「電話が既に登録されています。変更しますか？」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9 この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10 <決定>ボタンを押しメニュー画面を出します。

11 [外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 ナビを探しています。(5~10秒)

13 [MY-CAR]が表示されますので選択して、<決定>ボタンを押します。

14 ⑨で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

15 9の画面

これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒート エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



- ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法

1



決定

<決定>
ボタンを押し
メニュー画面を
出します。




[設定]を選択し<決定>ボタン
を押します。

※機種によって[設定]ではなく
[ツール]の場合があります。




[外部接続]のタブを開き
[Bluetooth]を選択し、
<決定>ボタンを押します。




[On/Off設定]を
選択し<決定>
ボタンを押します。


2.On設定の場合




[On]を選択し
<決定>ボタン
を押します。



ON 画面



2.Off設定の場合



[Off]を選択し<決定>
ボタンを押します。

※機種によって[MY-CAR
接続を切断します。よろしい
ですか?]&表示される時は
[はい]を選択し<決定>
ボタンを押します。



OFF 画面



どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして
下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押して下さい。
すぐにBluetoothでつながります。

■「電話を接続してください」と表示されたら？


Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。