

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1

<CARWINGS>スイッチを押します。

<選択>スイッチ

<決定>スイッチ

5

<設定>スイッチを押します。

2

<選択>スイッチを押し一番最後の [CARWINGSの設定] を選び <決定>スイッチを押します。

3

[Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。

4

<決定>スイッチを押しOFFにします。もともとOFFになっていることもあります。

6

[電話] を選び<決定>スイッチを押します。

7

ダイヤルを回し一番最後の [Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。

8

[Bluetoothで接続する電話を登録] を選び <決定>スイッチを押します。

[Bluetoothで接続する電話を登録] を表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9

この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

10

<決定>ボタン

<決定>ボタンを押すと、右記の画面が表示されます。

11

メニュー画面を表示し、[Bluetoothメニュー] を選択し、<決定>ボタンを押します。

12

[Bluetoothメニュー]の[ハンズフリー通話] を選択し、<決定>ボタンを押します。

13

[初期登録] を選択し、<決定>ボタンを押します。

裏面へ

B. 携帯電話の登録つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも30秒程度でつながります。)
 注意：カーウイングスおよびハンズフリー機能は、通信ケーブル接続では、ご使用出来ません。

ボタン位置

<決定> ボタン

<#> ボタン

14

「はい」を選択し、<決定>ボタンを押します。

15

ナビを探しています。(10~15秒)

16

「機器選択」画面になります。<決定>ボタンを押します。

17

⑨で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

9の画面

18

これで登録完了です。

※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. Bluetoothオン、オフの方法

待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オン**の状態になります。

<#>ボタンを1秒程度長めに押すと**オフ**の状態になります。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はC.設定の確認をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？
裏面の「A.ナビゲーションの設定」の「④W-CDMA」画面がONになっていることを確認して下さい。
- 携帯電話の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はC.設定の確認をご覧ください。)

