

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1 <CARWINGS>スイッチを押します。

<選択>スイッチ

<決定>スイッチ

5 <決定>スイッチを押します。

2

<選択>スイッチを押し一番最後の [CARWINGSの設定] を選び <決定>スイッチを押します。

3

[Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。

4

ON画面(ON) OFF画面(ON)

<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

6

[電話] を選び<決定>スイッチを押します。

7

ダイヤルを回し一番最後の [Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。

8

[Bluetoothで接続する電話を登録] を選び <決定>スイッチを押します。

9

この状態でストップ！ [1234] を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※表面・裏面の説明の中で選択し決定する際は、<決定>ボタンを使用しています。(アイコンをタッチしたり、該当する数字を押しても大丈夫です。)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

10

ノーマル(右上) 決定(真中) MENU(左上)

<MENU>ボタンを押しタッチメニュー画面を出します。次に<ノーマル>ボタンを押します。

11

[7外部連携] を選択し、<決定>ボタンを押します。

12

[7Bluetooth] を選択し、<決定>ボタンを押します。

13

[4Bluetooth設定] を選択し、<決定>ボタンを押します。

14

[4マルチサービス起動設定] を選択し<決定>ボタンを押します。

15

[ダイヤルアップ起動] を選択し、<決定>ボタンを押します。

16

[ダイヤルアップ起動] を[無効]から[有効]に変更し<決定>ボタンを押します。[ハンズフリー起動] を[無効]から[有効]に変更し<決定>ボタンを押します。

17

<登録>ボタン

左記の写真のように [ダイヤルアップ起動] と [ハンズフリー起動] を有効にしたらく<登録>ボタンを押します。

※<登録>ボタンを押さないと設定が変更されません。

18

<クリア>ボタン

これで[マルチサービス起動設定]の登録が終了しました。<電源>ボタンを押して待受画面に戻しておきます。

※<クリア>ボタンを押すと裏面②から始めることができます。

裏面へ

B. 携帯電話の登録つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothのオンの方法は裏面Cをご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

19 ノーマル(右上)
決定(真中)
MENU(左上)

<MENU>ボタンを押しタッチメニュー画面を出します。次に<ノーマル>ボタンを押します。

20 [7外部連携]を選択し、<決定>ボタンを押します。

21 [7Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

22 [2ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。
※表面⑱で<クリア>ボタンを押した場合はここから始めます。

23 [4機器登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

24 お客様が設定した暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は<0000>を入力します。

25 ナビを探しています。(10~15秒)

26 [MY-CAR]が表示されますので、一番上のままで<決定>ボタンを押します。

27 Bluetooth/パスキー入力 Bluetooth/パスキーを入力して下さい

⑨で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

28 [MY-CAR]を登録しますか? はい
※出る時と出ない場合があります。出たら<はい>を押します。

29 MY-CARと接続しました
※登録できない場合はBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。Bluetoothオン、オフの方法はC.設定の確認をご覧ください。

C. 設定の確認

1 左側面の<Bluetooth>ボタンを2秒間押します。

2 Bluetoothがいったんオフになります。

3 再度、左側面の<Bluetooth>ボタンを2秒間押し「オン」になります。確認終了です。

初期設定完了

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター ☎
0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

こんなとき、どうするの?

- クルマが替わったら?
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら?
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し $\odot$ スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら?
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら $\odot$ スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はC.設定の確認をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら?
裏面の「A.ナビゲーションの設定」の「④W-CDMA」画面がONになっていることを確認して下さい。
- 携帯電話の登録ができなかったら?
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はC.設定の確認をご覧ください。)

