

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <CARWINGS>スイッチを押します。

2 <選択>スイッチを押して一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3 [Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4 ON画面(ON) OFF画面(ON) <決定>スイッチを押してONにします。もともとONになっていることもあります。

5 <決定>スイッチを押します。

6 [電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7 ダイヤルを回して一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8 「電話が既に登録されています。変更しますか？」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9 この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始して頂けません。

10 メニュー画面上で[Bluetoothを設定]を選択し、<決定>します。

11 ナビを探しています。(10~15秒)

12 検索された[MY-CAR]を選択し、<決定>します。

13 ⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し、<決定>します。

14 自動的に画面が遷移します。

15 これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの📶スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(📶を押さずにも30秒程度でつながります。)

C. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

[オフ]から[オン]にする時の設定



メニュー画面上で
[Bluetoothをオン]を選択し、
<決定>します。



Bluetoothがオンになりました。



[オン]から[オフ]にする時の設定



メニュー画面上で
[Bluetoothをオフ]を選択し、
<決定>します。



Bluetoothがオフになりました。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、📶スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら📶スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみで利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター ☎ 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからでもご利用いただけます。