

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

① <CARWINGS> スイッチを押します。

<選択>スイッチ

②

W CARWINGS

AutoDJチャンネルリスト

AutoDJ履歴

メール

オペレータ

CARWINGSの設定

<選択>スイッチを押し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

③

W CARWINGS > CARWINGSの設定

AutoDJ設定

メール設定

オペレータ設定

車載機ID表示

Bluetooth設定

[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

④

W CARWINGS > Bluetooth設定

ON画面(ON)

OFF画面(ON)

<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

⑤

<設定> スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

⑥

設定

オーディオ

ナビ詳細機能

画面・画面消

3分4分(4分 音量(低))

電話

[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

⑦

設定 > 電話

受話音

送話音

自動応答保留

発信履歴一括消去

Bluetooth設定

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

⑧

設定 > Bluetooth設定

Bluetoothで接続

Bluetoothで接続する電話を見る

Bluetoothで接続する電話を登録

登録した電話を消去

Bluetooth情報を見る

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

⑨

設定 > Bluetoothで接続する電話を登録

携帯電話から登録を行う<1234>。電話から入力するパスキー<1234>です。

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

⑩

メニュー

<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

⑪

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定

⑫

[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑬

[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑭

登録機器リスト

サチ

機器が登録されていません。サチしますか？

YES NO

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サチ]を選択してください。

※[YES]を選択後、[登録する機器を登録待ち状態にしてください]と表示される場合は[OK]を選択し<決定>ボタンを押します。

⑮

サチ

機器検索中

4件検索

ナビを探しています。(10～15秒)

⑯

サチ

機器検索完了しました

4件見つかりました

⑰

登録機器リスト

8135H

00:17:5C:9B:30:09

MY-CAR

00:17:5C:9B:30:06

00:17:5C:9B:30:06

8135H

00:17:5C:9B:2F:F8

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

⑱

登録機器リスト

未登録機器です登録しますか？

YES NO

[未登録機器です登録しますか？]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


18



入力欄を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。



⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し
＜決定＞ボタンを押します。



9の画面

＜確定＞を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。


19



これで登録されます。




20



5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

※5秒待たずに＜決定＞ボタンを押すと、
②の画面に進まないことがあります。
その場合は、[登録機器リスト]の中
にある[MY-CAR]を再度選択し、
決定ボタンを押し、②以降の手順
を続けてください。

21




[YES]選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

22




[ダイヤルアップ]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

23



これで設定
されます。

24



OKになると右の
○印のマークが
付き接続が完了
になります。

これで設定
完了です


C. 電話帳転送設定

1



＜選択＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2




[電話]を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を
選択し＜決定＞スイッチを
押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を
選択し＜決定＞スイッチを
押します。

5



これでナビゲーションが待機状態に
なりますので携帯電話の操作に移り
ます。

6




＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー
を出します。

7




[電話帳]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

8



[電話帳検索]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

9



[全検索]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

※機種によっては、[全検索]が
なく[フリガナ
検索]のみの場
合があります。


10



＜機能＞ボタン
を押します。

機能

11



[赤外線/iC/BT送信]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

12



[Bluetooth送信]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信




電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。



E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。



F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


- 

メニュー
＜メニュー＞ボタンを押してメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[登録機器リスト]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[機能]ボタンを押します。
- 

[登録機器削除]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[YES]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

C.電話帳転送設定の⑬の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定してください。