

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1 <CARWINGS> スイッチを押します。

<選択>スイッチ

<決定>スイッチ

5 <設定> スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

<選択>スイッチを押し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3

[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4

ON画面(ON) OFF画面(ON)

<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

6

[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

9

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10

メニュー(左下)

<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

11

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定(真中)

12

[LifeKit]タブの⑤[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13

[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14

<YES>を選択し<決定>ボタンを押します。

※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。

15

ナビを探しています。(10～15秒)

16

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

17

[未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

18

携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。


19



入力欄を選択し、**<決定>**ボタンを押します。



⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、**<決定>**ボタンを押します。



9の画面



[確定]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。


20



これで登録されます。




21



5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

※5秒待たずに**<決定>**ボタンを押すと、②③の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある[MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、③以降の手順を続けてください。

22




<YES>を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

23




[ダイヤルアップ]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

24



これで設定されます。

25



OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定完了です


C. 電話帳転送設定

1




<選択>スイッチ
<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2




[電話]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

4



[携帯メモリー一括読み出し]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6




メニュー(左下)
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

7




[電話帳]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

8



[②電話帳検索]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

9



<機能>ボタンを押します。
機能(右上)

10



<Bluetooth送信>を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定のつづき

電話帳全件送信

11 全件送信する場合は「電話帳全件送信」を選択し「決定」ボタンを押します。
「登録機器リスト」が表示されるので、「MY-CAR」を選択して「決定」ボタンを押します。

12 携帯電話の暗証番号を入力し、「決定」ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は「0000」です。

13 [YES]を選択し「決定」ボタンを押します。

14 ナビゲーションに送信中です。

15 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

11 1件送信する場合は「電話帳送信」を選択し「決定」ボタンを押します。
「登録機器リスト」が表示されるので、「MY-CAR」を選択して「決定」ボタンを押します。

12 [YES]を選択し「決定」ボタンを押します。

13 ナビゲーションに送信中です。

14 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 メニュー(左下)
「メニュー」ボタンを押してメニュー画面を出します。

2 [LifeKit]を選択し、「決定」ボタンを押します。
決定(真中)

3 [LifeKit]タブの⑤[Bluetooth]を選択し、「決定」ボタンを押します。

4 [接続待機]を選択し、「決定」ボタンを押します。

5 [ハンズフリー]、[ダイヤルアップ]に「✓」をいれ「完了」ボタンを押します。
完了(左上)

6 Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 メニュー(左下)
「メニュー」ボタンを押してメニュー画面を出します。

2 [LifeKit]を選択し、「決定」ボタンを押します。
決定(真中)

3 [LifeKit]タブの⑤[Bluetooth]を選択し、「決定」ボタンを押します。


4 [Bluetooth電源オフ]を選択し、「決定」ボタンを押します。

5 [YES]を選択し「決定」ボタンを押します。

6 Bluetoothの電源がオフになりました。

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。



Bluetoothが**オン**状態の画面です。



■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、**スリッパ**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら**スリッパ**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「**A. ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

■ C. 電話帳転送設定の②の操作の後、「**認証パスワード**」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「**2. パスワード無し**」に設定してください。