

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1 <CARWINGS> スイッチを押します。

<選択>スイッチ

<決定>スイッチ

5 <設定> スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

<選択>スイッチを押し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3

[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4

ON画面(ON) / OFF画面(OFF)

<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

6

[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

[Bluetoothで接続する電話を登録]が表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録(データ通信設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10 決定

<決定>ボタンを押してメニュー画面を出します。

(画面はタッチパネルなので画面をタップして決定をすることもできます)

タッチパネルで操作時、メニュー選択画面が表示されたら[TOPmenu]を選択してください。

11

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定

12

[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13

[接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14

これで、待機状態になります。

続けて、B.携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)を行ってください。

B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15 **決定**
＜決定＞ボタンを押してメニュー画面を出します。
タッチパネルで操作時、メニュー選択画面が表示されたら[TOPmenu]を選択してください。

16 [LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
決定

17 [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

18 [新規機器登録]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

19 ナビを探しています。(10～15秒)

20 [サーチリスト]に[MY-CAR]が表示されますので＜決定＞ボタンを押します。

21 ⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し＜決定＞ボタンを押します。

22 これで登録されます。
※”通常接続機器に設定しますか?”と表示される場合は、「はい」を選択してください。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1 ＜選択＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2 [電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **決定**
＜決定＞ボタンを押してメニュー画面を出します。
タッチパネルで操作時、メニュー選択画面が表示されたら[TOPmenu]を選択してください。

7 [電話]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

8 [電話帳]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

9 [サブメニュー]を選択します。
※[サブメニュー]ではなく[menu]の場合もあります。


10 [データ送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

11 [Bluetooth送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

12 全件送信する場合は[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
1件送信する場合は[送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定 つづき

電話帳全件送信




電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。



E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

■ C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター ☎ 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯電話、PHSからご利用いただけます。