

A. ナビゲーションの設定

※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1


<設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2



<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押しします。


4



[Bluetoothで接続
する電話を登録]を
選び<決定>ス
イッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」
と表示されたら「はい」を選んで<決定>ス
イッチを押します。表示されないこともあります。

5



この状態でストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態です登録を開始してください。


6

決定(真中)




<決定>ボタンを押す
と右の画面が出ます。

7



[設定]を選択し
<決定>ボタンを
押します。

8




[外部接続]を選択し
<決定>ボタンを
押します。

9




[Bluetooth]を選択
し<決定>ボタンを
押します。

10



[周辺デバイス]を
選択し<決定>
ボタンを押します。

11



[周辺デバイス検索]を選択し
<決定>ボタンを押します。

12




[Bluetoothは停止中です。起動しますか？]
と表示されたら「はい」を選んで<決定>
スイッチを押します。

13




検索中です。

14




[MY-CAR]が表示
されますので<決定>
ボタンを押します。

15



⑤で表示された<1,2,3,4>
ボタンを押し携帯電話の
<決定>ボタンを押します。

16



これで登録が完了になります。

17



初期設定完了

- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

C. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1


決定(真中)



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。



[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。




[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合




[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。



[On]を選択し<決定>ボタンを押します。




ON 画面


2.Off設定の場合




[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。




OFF 画面

どうやって使うの?



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[C. BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの?

- クルマが替わったら?
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら?
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら?
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はC. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら?
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。
- 携帯電話の登録ができなかったら?
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はC. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。