

A. ナビゲーションの設定

※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

<設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2

<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押しします。

3

ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押しします。

4

[Bluetoothで接続
する電話を登録]
を選び<決定>ス
イッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」
と表示されたら「はい」を選んで<決定>ス
イッチを押しします。表示されないこともあります。

5

この状態でストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

6

決定(真中)

<決定>ボタンを
押すと右の画面が
出ます。

7

[周辺デバイス]を
選択し<決定>
ボタンを押します。

8

「Bluetoothは現在停止
中です。起動しますか？」
と表示されたら「はい」を
選んで<決定>ス
イッチを押しします。

9

検索中です。

10

[MY-CAR]が表示され
ますので選択し、<決定>
>ボタンを押します。

11

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し
携帯電話の<決定>ボタンを押します。

12

カーウイングス端末に
携帯電話が登録されます。

13

[MY-CAR]登録後、<メニュー>ボタンを押し、
4[デバイス認証]を選択し、<決定>ボタンを押します。

初期設定完了

※左記の設定を行わないとBluetooth機能が動きません。

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずにも30秒程度でつながります。)

1 <選択>スイッチ

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

電話帳ボタン
<電話帳>ボタンを押します

7

<メニュー>ボタン
電話帳検索の画面を
表示し<メニュー>
ボタンを押します。

8

電話帳検索<メニュー>
画面の05[送信]を
選択します。

9

05[送信]内の
2[Bluetooth]を
選択します。

全件送信の場合

10

[アドレス]についている"✓"を外し、
1件もチェックがついていない状態で
<メニュー>ボタンを押します。

選択して送信の場合

10

送信したい
[アドレス]に"✓"
チェックを入れ、
<送信>ボタンを
押します。

11

2[全チェック]を選択すると全ての
アドレスに"✓"チェックがつくので
<送信>ボタンを押します。

11

[MY-CAR]が表示されるので
<決定>ボタンを押します。

12

携帯電話の
暗証番号を
入力し、
<決定>
ボタンを
押します。
※暗証番号を
設定していない
場合は[9999]を
入力します。

13

[すべて送信
しますか?]
と表示されます
ので[はい]を
選択し<決定>
ボタンを
押します。

14

[MY-CAR]が表示されるので、
<決定>ボタンを押します。

15

アドレス帳送信後、
[送信しました]と
表示されます。

12

アドレス帳送信後、[送信しました]と
表示されます。


12

携帯メモリの読み出しが
終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法


2.On設定の場合





2.Off設定の場合



[On/Off設定]を
選択し<決定>
ボタンを
押します。



こんなとき、どうするの？



「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。
すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetooth ボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。