

A. ナビゲーションの設定

1


<設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2



<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押しします。


4



[Bluetoothで接続
する電話を登録]
を選び<決定>ス
witchを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」
と表示されたら「はい」を選んで<決定>ス
witchを押しします。表示されないこともあります。

5



この状態でストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

6

決定(真中)



<決定>ボタンを
押すと右の画面が
出ます。

7



[周辺デバイス検索]
を選び<決定>
ボタンを押しします。

8



「Bluetoothは現在停止
中です。起動しますか？」
と表示されたら「はい」を
選んで<決定>ス
witchを押しします。

9




検索中です。

10




[MY-CAR]が表示され
ますので選択し、<決定>
>ボタンを押しします。

11




⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し
携帯電話の<決定>ボタンを押しします。

12



カーウイングスナビに
携帯電話が登録されます。

13



[MY-CAR]登録後、<メニュー>ボタンを押し、
[デバイス認証]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

初期設定完了

※左記の設定を行わないとBluetooth機能が動きません。

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)



- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\left[\text{Bluetooth} \right]$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\left[\text{Bluetooth} \right]$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

2.On設定の場合



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。



[On]を選択し<決定>ボタンを押します。



Bluetoothを起動しました




ON 画面


2.Off設定の場合



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。



Bluetoothを停止しました



OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして
下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し $\left[\text{Bluetooth} \right]$ スイッチを2秒程度長めに押して下さい。
すぐにBluetoothでつながります。

■「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら $\left[\text{Bluetooth} \right]$ スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。