

A. ナビゲーションの設定

1

<設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2



<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。


4



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

5



この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始して下さい。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6

決定(真中)




<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

8




[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

10




[周辺機器検索]を選択し<決定>ボタンを押します。

11




[周辺デバイス検索]を選択し<決定>ボタンを押します。

12



「Bluetoothは現在停止中です。起動しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。

13




検索中です。

14




[MY-CAR]が表示されますので選択し、<決定>ボタンを押します。

15




⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

16



※「MY-CARとオーディオ接続しますか?」と表示される場合は「はい」・「いいえ」のどちらも選択しないで下さい。しばらく待つと次の画面に移行します。

17



カーウイングスナビに携帯電話が登録されます。

18



[MY-CAR]登録後、<メニュー>ボタンを押し、[デバイス認証]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※「MY-CARとオーディオ接続しますか?」と表示される場合は「はい」・「いいえ」のどちらも選択しないで下さい。

19



初期設定完了

ヒント

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずにいても30秒程度でつながります。)

1 <選択>スイッチ
<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 <決定>ボタンを押します
決定
電話帳
<電話帳>ボタンを押します

7 全件送信の場合
電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。
<メニュー>ボタン

8 [外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

11 [MY-CAR]が表示されるので<決定>ボタンを押します。

12 [MY-CAR]が表示されるので<決定>ボタンを押します。

13 [電話帳]を選択し<決定>ボタンを押します。

14 [電話帳の画像データを送信しますか？著作権を含んだデータは転送されません]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

15 アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

16 アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

17 携帯メモリーを読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1

決定(真中)




<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。


2.On設定の場合



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。




[On]を選択し<決定>ボタンを押します。




ON 画面


2.Off設定の場合



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。



OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。
すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。