

A. ナビゲーションの設定

1 **<CARWINGS>スイッチ**
ダイヤル

2 **<CARWINGS>スイッチ**を押し、ダイヤルを回し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び**<決定>**スイッチを押します。

3 [Bluetooth設定]を選び**<決定>**スイッチを押します。

4 **ON画面**
OFF画面
[W-CDMA ON]を選び**<決定>**スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

5 **<設定>スイッチ**
<決定>スイッチ

6 **<設定>**スイッチを押し、[電話]を選び**<決定>**スイッチを押します。

7 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び**<決定>**スイッチを押します。

8 「電話が既に登録されています。変更しますか？」と表示されたら「はい」を選んで**<決定>**スイッチを押します。表示されないこともあります。

9 この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10 **決定(真中)**
<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

11 右下の[設定]アイコンを選択し**<決定>**ボタンを押します。

[外部接続]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

[デバイス検索]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

[YES]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

ナビを探しています。(5~10秒)

12 [MY-CAR]が表示されますので一番上のままで**<決定>**ボタンを押します。

13 ⑨で表示された**<1,2,3,4>**ボタンを押し携帯電話の**<決定>**ボタンを押します。
9の画面

14 「921Tを登録しました」と表示されます。

15 [YES]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
※信頼デバイス設定を行わないとBluetooth機能が働きません。

16 これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒート エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)



- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔊スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔊を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

決定(真中)



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

[ON/OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合



[On]を選択し<決定>ボタンを押します。



On 画面

2.Off設定の場合



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。



Off 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔊スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔊スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

