

A. ナビゲーションの設定 ※904SHは、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 **<設定>スイッチ** **ダイヤル**



<決定>スイッチ

2




<設定>スイッチを押し、**[電話]**を選び**<決定>スイッチ**を押しします。

3




ダイヤルを回し一番最後の**[Bluetooth設定]**を選び**<決定>スイッチ**を押しします。

4



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び**<決定>スイッチ**を押しします。

5



この状態でストップ！**[1234]**を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

6




決定(真中)

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。




[設定]を選択し**<決定>ボタン**を押しします。



最初に**[本体設定]**のタブが表示されますので**[外部接続]**のタブを開き**[Bluetooth]**を選択し**<決定>ボタン**を押しします。

7



[周辺機器検索]を選択し**<決定>ボタン**を押しします。

8




ナビを探しています。(5~10秒)

9




[MY-CAR]が表示されますので一番上のままで**<決定>ボタン**を押しします。

10




5で表示された**<1,2,3,4>ボタン**を押し携帯電話の**<決定>ボタン**を押しします。



5の画面

11


これで登録が完了になります。

初期設定完了

ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\< \>$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\< \>$ を押さずにいても30秒程度でつながります。)
 注意：ハンズフリー通話は、通信ケーブル接続ではご利用出来ません。保留機能のない電話機ですので、ハンズフリー操作での保留はできません。メモリ読出したグループ名が文字化けします。

C. 電話帳転送設定

1 $\<$ 選択 $\>$ スイッチ

$\<$ 設定 $\>$ スイッチ $\<$ 決定 $\>$ スイッチ
 $\<$ 設定 $\>$ スイッチを押します。

2

[電話]を選択し $\<$ 決定 $\>$ スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し $\<$ 決定 $\>$ スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読出し]を選択し $\<$ 決定 $\>$ スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

決定(真中)
 $\<$ 決定 $\>$ ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し $\<$ 決定 $\>$ ボタンを押します。

[一括データ送信]を選択し、 $\<$ 決定 $\>$ ボタンを押します。

8

[MY-CAR]を選択し $\<$ 決定 $\>$ ボタンを押します。

9

[着信できませんがよろしいですか?]
 と表示されるので $\<$ Yes $\>$ を押します。

10

携帯電話の暗証番号を入力し、 $\<$ 決定 $\>$ ボタンを押します。
 ※初期設定時の携帯電話の暗証番号は $\<$ 9999 $\>$ です。

11

[電話帳]を選択し $\<$ 決定 $\>$ ボタンを押します。

12

[電話帳画像データを転送しますか?]
 と表示されるので $\<$ Yes $\>$ を押します。

13

ナビゲーションに送信中です。

14

これで送信されました。

これで電話帳転送の設定完了です。

- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)
- 注意：ハンズフリー通話は、通信ケーブル接続ではご利用出来ません。保留機能のない電話機ですので、ハンズフリー操作での保留はできません。メモリ読み出したグループ名が文字化けします。

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1




決定(真中)
<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。



[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。



最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。



[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合



[On]を選択し<決定>ボタンを押します。



ON 画面

2.Off設定の場合




[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。



OFF 画面

— どうやって使うの? —



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

— こんなとき、どうするの? —

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し $\odot$ スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら $\odot$ スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら?

904SHはハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。