

A. ナビゲーションの設定

1 **<CARWINGS>スイッチ**
ダイヤル

2 **<CARWINGS>スイッチ**を押し、ダイヤルを回し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び**<決定>**スイッチを押します。

3 [Bluetooth設定]を選び**<決定>**スイッチを押します。

4 **ON画面**
OFF画面
[W-CDMA ON]を選び**<決定>**スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

5 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

6 **<設定>スイッチ**を押し、[電話]を選び**<決定>**スイッチを押します。

7 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び**<決定>**スイッチを押します。

8 「電話が既に登録されています。変更しますか？」と表示されたら「はい」を選んで**<決定>**スイッチを押します。表示されないこともあります。

9 この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

10 **決定ボタン**
<決定ボタン>ボタンを押しメニュー画面を出します。

11 **Bluetooth**
[周辺デバイス検索]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

12 ナビを探しています。(5~10秒)

13 [MY-CAR]が表示されますので一番上のままで**<決定>**ボタンを押します。

14 ⑤で表示された**<1,2,3,4>**ボタンを押し携帯電話の**<決定>**ボタンを押します。

15 9の画面
これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)



- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




決定ボタン
ボタンを押し
メニュー画面を出
します。



「設定」を選択し
決定ボタンを
押します。




最初に「本体設定」のタブが表示
されますので「外部接続」のタブ
を開き「Bluetooth」を選択し、
決定ボタンを押します。



「On/Off設定」を
選択し決定
ボタンを押します。

2.On設定の場合




「On」を選択し
決定ボタン
を押します。



ON 画面

2.Off設定の場合




「Off」を選択し
決定ボタン
を押します。



OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D. BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして
下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポ
ケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話
をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押して下さい。
すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに
押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から
はじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。