


※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

5



設定 > Bluetoothで接続する電話を選択


携帯電話から登録を行ってください。
電話から入力するパスキーは1234です

キャンセル

この状態でストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

9



「Bluetoothは現在停止中です。起動しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>ボタンを押します。

Figure 1-10 shows the CarWings mobile app interface. It displays three overlapping screenshots of the application. The top screenshot shows a list of nearby vehicles with details like 'E13SH' and '705SH'. The middle screenshot shows a confirmation screen with a checkmark and the text 'MY-CAR ペアリングしました' (My Car pairing completed) and a '選択' (Select) button. The bottom screenshot shows a confirmation message '9209Cを登録しました' (Registered 9209C) on a blue background.

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

<選択>スイッチ
<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

<決定>ボタンを押します
決定
電話帳
<電話帳>ボタンを押します

7

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

8

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

[全データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

11

[MY-CAR]が表示されるので<決定>ボタンを押します。

7

電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。
<メニュー>ボタン

8

[送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

送信したい[アドレス]に"✓"チェックを入れ、<送信>ボタンを押します。

11

[MY-CAR]が表示されるので<決定>ボタンを押します。

12

携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

13

[電話帳の画像データを転送しますか？著作権を含んだデータは転送されません]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

14

アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

12

アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

電話帳転送設定完了

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。（ を押さずにいても30秒程度でつながります。）

※この手順は初期設定時には必要ありません。

カーウイングスお客さまセンター ☎ 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。