

A. ナビゲーションの設定

1 <CARWINGS>スイッチ
ダイヤル

2 <CARWINGS>スイッチを押し、ダイヤルを回し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3 [Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4 OFF画面
[W-CDMA ON]を選び<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

5 <決定>スイッチ
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

6 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8 「電話が既に登録されています。変更しますか？」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9 この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

10 <決定>ボタンを押しメニュー画面を出します。

11 [周辺デバイス検索]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 ナビを探しています。(5~10秒)

13 [MY-CAR]が表示されますので一番上のままで<決定>ボタンを押します。

14 ⑨で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

15 これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずにいても30秒程度でつながります。)

1 $\odot$ スイッチ

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

<決定>ボタンを押します

決定

電話帳

<電話帳>ボタンを押します

全件送信の場合

7

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

8

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

[一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

11

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12

[着信できませんがよろしいですか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

1件送信の場合

7

電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。

8

[アドレス1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

[アドレス1件送信]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

全件送信の場合

13

携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

14

[アドレス帳]を選択し<決定>ボタンを押します。

15

[アドレス帳画像データを転送しますか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

16

アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

1件送信の場合

11

[着信できませんがよろしいですか?]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12

アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法

1


決定




<決定>
ボタンを押し
メニュー画面を
出します。




「設定」を選択し
<決定>ボタンを
押します。



「外部接続」を選択し
<決定>ボタンを
押します。




「Bluetooth」を選択し
<決定>ボタンを
押します。




「On/Off設定」を
選択し<決定>
ボタンを押します。

2.On設定の場合



「On」を選択し<決定>
ボタンを押します。

ON 画面




2.Off設定の場合



「Off」を選択し<決定>
ボタンを押します。

OFF 画面



どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを
確認します。OFFになっている場合は、
[B.携帯電話の登録]又は[D.Bluetoothの
On/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポ
ケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話
をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押して下さい。
すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに
押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から
はじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。