

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au ISW11M)

A. ナビゲーションの設定

1

設定 <設定>スイッチを押します。

設定 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<Bluetooth>を選択します。

4

<機器登録>を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6

<au>を選択してください。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

8

ホーム画面上で、<MENU>ボタンをタップします。

9

[設定]をタップします。

10

[無線とネットワーク]をタップします。

11

[Bluetooth]をタップします。
※「✓」がつきBluetoothがオンになります。

12

[Bluetooth設定]をタップします。

13

[デバイスのスキャン]をタップします。
スキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

14

検索された[MY-CAR]をタップします。

15

⑦で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。

16

これで携帯端末の登録が完了しました。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

ホーム画面上で、<MENU>ボタンをタップします。

9

[設定]をタップします。

10

[無線とネットワーク]をタップします。

11

[Bluetooth]をタップします。
※「✓」がつきBluetoothがオンになります。

12

[Bluetooth設定]をタップします。

13

[デバイスのスキャン]をタップします。
スキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

14

検索された[MY-CAR]をタップします。

15

⑦で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。

16

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチがない場合は＜メニュー＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜電話・通信＞を選択します。

4

＜電話＞を選択します。

5

＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6

＜携帯メモリ一括ダウンロード＞を選択します。

7

＜はい＞を選択します。

8

＜携帯メモリのダウンロードを確認中＞と表示されます。

9

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

10

ホーム画面上で、[アプリケーションボタン]をタップします。

11

[連絡先]をタップします。

12

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13

連絡先を表示し、＜MENU＞ボタンを押します。

14

[共有]をタップします。

15

[OK]をタップします。

16

[Bluetooth]をタップします。

17

[MY-CAR]をタップします。

18

アドレス帳が送信されます。

19

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送
設定完了**

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

D. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、**<MENU>**ボタンをタップします。

【設定】をタップします。

【無線とネットワーク】をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で【Bluetooth】をタップし、"✓"を入れて、オンにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で【Bluetooth】をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。