### Bluetooth携帯端末とNissanConnectナビの初期設定手順 (au Qua phone KYV37/KYV42)

# Nissan Connect

#### A. ナビゲーションの設定



◯◯◯◯ <設定>スイッチを押します。



<設定>スイッチが ない場合は <メニュー>スイッチを 押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。







<機器登録>を選択します。



「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」 と聞かれますので、<はい>を選択します。



<au>を選択してください。



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

#### 携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで 登録を行ってください。

#### B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8



ホーム画面で[基本機能]を タップします。



[設定]をタップします。



[Bluetooth]をタップします。



帯電話 (スキー) <mark>1234</mark> 入力してください

右上のスライドバーを タップしてONにします。



デバイスのスキャンが始まり、 Bluetooth端末の検索が行われます。

13



検索された[MY-CAR]をタップします。

- ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"OO.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行うと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
- ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CAR をペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK] をタップすればパスキー入力画面になります。



⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を 入力し[完了]、[OK]をタップします。





これで携帯端末の登録が 完了しました。





#### C. 電話帳転送設定



上上ト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)





<設定>スイッチを押します。




※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

<設定>スイッチ がない場合は <メニュー> スイッチを

押します。
















<携帯メモリー括ダウンロード> を選択します。







く携帯メモリのダウンロードを 確認中>と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に <携帯メモリのダウンロード確認中>表示と 同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth 接続のリクエスト」が表示されます。 その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順 に従いリクエスト承認してください。

自動で ダウンロード する場合

手動で ダウンロード する場合

# ロードする場合自動でダウン

電話帳転送 設定完了

※携帯端末への通知など は表示されません。

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が 表示されている間にリクエスト承認を行ってください。 承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に 遷移します。右画面が表示された場合は、

- 一旦<キャンセル>していただき、再度
- <携帯メモリー括ダウンロード>を実施してください。



ロードする場合 手動でダウン

設定 トハンズフリー電気板 Bo ## ## (5) の画面の水水、横帯電新を MPLTください。 MPLTS MY-CAR を選択し、携帯電新から転 Sしたい携帯メモリを透信してください

「この画面のまま、携帯電話を操作してくだ さい。」と表示されますので、この状態でス トップ。携帯端末の操作を行います。

N 3



ヒントエンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

#### C. 電話帳転送設定 つづき







エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。











これで 登録機器の切断 が完了です。

#### E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

上の画面で

タップして

右上のOFFを

ONにします。



2.[オフ]から[オン]にするときの設定







## こんなとき、どうするの?

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯端末が替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら?

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末 とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く)携帯端末、PHSからもご利用いただけます。