

## A. ナビゲーションの設定

**1**



設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は  
<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**



<設定>を選択します。

**3**



<Bluetooth>を選択します。

**4**



<機器登録>を選択します。

**5**




「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6**



<au>を選択して下さい。

**7**



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

**携帯電話の操作へ**

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


**8**



<決定>ボタン  
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

**9**




メニュー画面の[Bluetooth/赤外線]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**10**




[Bluetooth/赤外線]の[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**11**



[新規登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**12**



<決定>ボタンを押します。

**13**




ナビを探しています。(10~15秒)

## B. 携帯電話の登録つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14




[機器選択]画面になります。  
 [MY-CAR]を選択し、<決定>  
 ボタンを押します。


15



⑦で表示された<1,2,3,4>  
 ボタンを押し携帯電話の  
 <決定>ボタンを押します。



16



これで登録完了です。  
 ※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに  
 押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

## C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1



<設定>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。


<設定>スイッチが  
 ない場合は  
 <メニュー>  
 スwitchを押します。

2




<設定>を選択します。

3



<電話・通信>を選択します。

4




<電話>を選択します。

5




<ハンズフリー電話帳>を  
 選択します。

6




<携帯メモリー一括ダウンロード>  
 を選択します。

7




<はい>を選択します。

8



<携帯メモリのダウンロードを  
 確認中>と表示されます。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作して  
 ください。」と表示されますので、この状態で  
 ストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

## C. 電話帳転送設定つづき

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)



## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

&lt;#&gt;ボタン



ON 画面

## Off設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

&lt;#&gt;ボタン



OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。  
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は  
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。