

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au URBANO PROGRESSO)


A. ナビゲーションの設定

1  **<設定>スイッチを押します。**

 **<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。


2  **<設定>を選択します。**

3  **<Bluetooth>を選択します。**

4  **<機器登録>を選択します。**

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6  **<au>を選択してください。**

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面上で、**<MENU>**ボタンを押します。

 **[システム設定]を選択し、タップします。**

9  **[Bluetooth]をタップします。**



10  右上のスライダーをONへスライドします。

11  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12  検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。

※検索後"PIN"またはパスキーが正しくないため、**MY-CAR**をペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。

13    **7の画面**

⑦で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。

14  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1




※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。


2




3




4



5




6




7



8



9



10



11




12



13



14



15



16



17



18




19

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。



MENU



[システム設定] を選択し、タップします。
- 

[Bluetooth] をタップします。
- 

[MY-CAR] を表示し、ロングタッチします。
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。
- 

[OK] をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。



[システム設定] を選択し、タップします。



[Bluetooth] をタップします。
2. [オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

ON 画面
2. [オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)