


A. ナビゲーションの設定



B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



B. 携帯電話の登録つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14




[機器選択]画面になります。
 [MY-CAR]を選択し、<決定>
 ボタンを押します。

15




⑦で表示された<1,2,3,4>
 ボタンを押し携帯電話の
 <決定>ボタンを押します。

7の画面



16



これで登録完了です。
 ※登録できない場合は<*>ボタンを1秒程度長めに
 押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

📞 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1



※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

<設定>スイッチを押します。


<設定>スイッチ
 がない場合は
 <メニュー>
 スwitchを
 押します。

2




<設定>を選択します。

3




<電話・通信>を選択します。

4




<電話>を選択します。


5

<ハンズフリー電話帳>を
選択します。

6


<携帯メモリー一括ダウンロード>
を選択します。

7




<はい>を選択します。

8

<携帯メモリのダウンロードを
確認中>と表示されます。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作して
 ください。」と表示されますので、この状態で
 ストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

C. 電話帳転送設定つづき

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1件送信の場合

10




アドレス帳(左上)
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

11



送信したいアドレスを選択し＜サブメニュー＞ボタンを押します。

12




「Bluetooth送信」を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13



「1件送信」を選択し＜決定＞ボタンを押します。


14



「はい」を選択し＜決定＞ボタンを押します。


全件送信の場合

10




アドレス帳(左上)
＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

11



＜サブメニュー＞ボタンを押します。

12



「Bluetooth送信」を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13



「全件送信」を選択し＜決定＞ボタンを押します。

14



携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1件送信の場合

15




「MY CAR」を選択し＜決定＞ボタンを押します。

16



アドレス帳送信後、
「アドレス帳1件送信完了しました」と表示されます。



全件送信の場合

15



「はい」を選択し＜決定＞ボタンを押します。

16



「MY CAR」を選択し＜決定＞ボタンを押します。

17



アドレス帳送信後「アドレス帳全件送信完了しました」と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合

<*>
ボタン待ち受け画面で<*>ボタンを1秒程度長めに押すと**オン**の状態になります。

ON 画面

Off設定の場合

<*>
ボタン<*>ボタンを1秒程度長めに押すと**オフ**の状態になります。

OFF 画面

— どうやって使うの? —

Bluetoothが「**On**」になっていることを確認します。**OFF**になっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照し**On**にして下さい。Bluetoothが「**オン**」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

— こんなとき、どうするの? —

■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「**オン**」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「**オフ**」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからでもご利用いただけます。