

A. ナビゲーションの設定

1

設定

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチがない場合は＜メニュー＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜Bluetooth＞を選択します。

4

＜機器登録＞を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、「はい」を選択します。

6

接続する携帯電話の種類に合わせて選択して下さい。

7

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ! 携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

※携帯電話の登録の操作手順は各携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

B. 携帯電話の登録

※パスキーの入力操作まで30秒以内に行ってください。
 ※パスキーは「1234」を入力して下さい。

C. 電話帳転送設定

※電話帳転送の操作手順はカーウイングスナビ(HDD)の各機種別の「電話帳転送設定」を参照して下さい。

1

設定

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチがない場合は＜メニュー＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜電話・通信＞を選択します。

4

＜電話＞を選択します。

5

＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6

＜携帯メモリ一括ダウンロード＞を選択します。

7

＜はい＞を選択します。

8

＜携帯メモリのダウンロードを確認中＞と表示されます。

9

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

※電話帳転送設定の操作手順は各携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

■ おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。

また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター ☎ 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。