

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (SoftBank 003Z)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1



設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定>を選択します。

3



<Bluetooth>を選択します。

4



<機器登録>を選択します。

5



「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6



<ソフトバンク>を選択して下さい。

7



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯端末の操作を開始します。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8



待ち受け画面で <menu>ボタンを押します。



menu



メニューから [設定] をタップします。

9



[無線とネットワーク] をタップします。

10



[Bluetooth設定] をタップします。

11



[Bluetooth] をタップし、右枠内に"✓"をいれます。

12



[デバイスのスキャン] をタップします。

13



検索された [MY-CAR] をタップします。

14



⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し、[OK]をタップします。



7の画面


15



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1



設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定>を選択します。

3



<電話・通信>を選択します。

4



<電話>を選択します。

5



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6



<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7



<はい>を選択します。

8



<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

10



待ち受け画面で  をタップします。

11



[連絡先]をタップします。

12



連絡先一覧の画面を表示し、送信する連絡先をタップします。

13



左記画面で<menu>ボタンを押します。



menu

14



[共有]をタップします。

15



[Bluetooth]をタップします。

16



[MY-CAR]をタップします。

17



アドレス帳が送信されます。

18



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了

1件送信の方法

⚠️ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

待ち受け画面で <menu> ボタンを押します。

メニューから [設定] をタップします。

[無線とネットワーク] をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

左記の画面で[Bluetooth]をタップし、「✓」をいれます。

[Bluetooth]がオンになりました。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

左記の画面で[Bluetooth]をタップし、「✓」を外します。

[Bluetooth]がオフになりました。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。