

## Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (SoftBank 101K)

**A. ナビゲーションの設定** ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1**  **設定** <設定>スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**  <設定>を選択します。

**3**  <Bluetooth>を選択します。

**4**  <機器登録>を選択します。

**5**  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6**  <ソフトバンク>を選択してください。

**7**  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**  
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

**B. 携帯端末の登録** ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべて登録を開始してください。  
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8**  ホーム画面上で、<MENU>ボタンを押します。  
 MENU

**9**  [設定]を選択し、タップします。  
 [無線とネットワーク]をタップします。

**10**  [Bluetooth]をタップします。  
 ※“✓”がつきBluetoothがオンになります。

**11**  [Bluetooth設定]をタップします。

**12**  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**13**  検索された [MY-CAR] をタップします。

**14**  ⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。

**15**  これで携帯端末の登録が完了しました。

**初期設定完了**

### C. 電話帳転送設定

**ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1

設定

<設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

ナビメニュー

<設定>を選択します。

3

設定

電話・通信

<電話・通信>を選択します。

4

設定・電話・通信

電話

<電話>を選択します。

5

設定・電話

ハンズフリー電話帳

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

設定・ハンズフリー電話帳

携帯メモリ一括ダウンロード

<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7

設定・ハンズフリー電話帳

はい

<はい>を選択します。

8

設定・ハンズフリー電話帳

携帯メモリのダウンロードを確認中...

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9

設定・ハンズフリー電話帳

この画面のまま、携帯電話を操作してください。と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

10

ホーム画面で[アプリ一覧アイコン]をタップします。

アプリ一覧アイコン

11

[電話帳]をタップします。

12

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13

連絡先を表示し、<MENU>ボタンを押します。

14

[共有]をタップします。

15

[Bluetooth]をタップします。

16

[MY-CAR]をタップします。

17

アドレス帳が送信されます。

18

設定・ハンズフリー電話帳



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送  
設定完了


**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)


**D. 接続機器の削除方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 1 ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。






2 [設定] を選択し、タップします。


- 3 [無線とネットワーク] を選択し、タップします。


- 4 [Bluetooth設定] をタップします。


- 5 [MY-CAR] を表示し、ロングタッチします。  
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。


- 6 [切断してペアを解除] をタップします。



これで登録機器の削除が完了です。

**E. BluetoothのOn/Off の方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。



2 [設定] を選択し、タップします。



3 [無線とネットワーク] をタップします。




2. [オフ]から[オン]にするときの設定



ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"を入れて、オンにします。

2. [オン]から[オフ]にするときの設定



OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯端末の登録ができなかったら？  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？  
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。