

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (SoftBank 104SH)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  <設定>を選択します。

3  <Bluetooth>を選択します。

4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6  <ソフトバンク>を選択してください。

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面上で、<MENU>ボタンを押します。MENU
 [端末設定]を選択し、タップします。

9  [その他の設定]をタップします。

10  [Bluetooth]をタップします。

11  右上のスライダーをONへスライドします。

12  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

13  検索された[MY-CAR]をタップします。

14  ⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し、[完了]をタップします。


7の画面  ⑦の画面


15  これで携帯端末の登録が完了しました。


初期設定完了


C. 電話帳転送設定


⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1  **<設定>スイッチを押します。**

2  **<設定>を選択します。**


3  **<電話・通信>を選択します。**


4  **<電話>を選択します。**


5  **<ハンズフリー電話帳>を選択します。**


<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。**

7  **<はい>を選択します。**

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。**

9  **「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。**

携帯端末の操作へ

10  **ホーム画面で [ランチャー画面表示アイコン] をタップします。**

11  **[メール・電話] をタップします。**

12  **[電話帳] をタップします。**

13  **連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。**

14  **連絡先を表示し、右上の [送信] をタップします。**

1件送信の場合

10  **ホーム画面で [ランチャー画面表示アイコン] をタップします。**


11  **[メール・電話] をタップします。**

12  **[電話帳] をタップします。**

13  **連絡先一覧を表示し、<MENU> ボタンを押します。**

14  **[送信] をタップします。**

全件送信の場合

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1件送信の場合



15 [Bluetooth送信]をタップします。



16 [はい]をタップします。



17 [MY-CAR]をタップします。



18 アドレス帳が送信されます。



19 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

全件送信の場合



15 [Bluetooth送信]をタップします。



16 [全件送信]をタップします。



17 [はい]をタップします。




18 アドレス帳が送信されます。




19 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1




ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。




MENU

2




[その他の設定]を選択し、タップします。

3




[Bluetooth]をタップします。

4



[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

5



[OK]をタップします。

これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。




2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。