

## A. ナビゲーションの設定

**1** **<設定>スイッチを押します。**  
**<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **<設定>を選択します。**

**3** **<Bluetooth>を選択します。**

**4** **<機器登録>を選択します。**

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

**6** **<ソフトバンク>を選択して下さい。**

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

**携帯電話の操作へ**  
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始して下さい。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** **決定(真中)**  
**<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。**  
**[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。**  
**[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。**  
**[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。**  
**[周辺機器検索]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**9** **[周辺デバイス検索]を選択し<決定>ボタンを押します。**

**10** 「Bluetoothは現在停止中です。起動しますか？」と表示されたら**<はい>**を選んで**<決定>**スイッチを押します。

**11** 検索中です。

**12** **[MY-CAR]が表示されますので選択し、<決定>ボタンを押します。**


**13** **⑦で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。**

**14** **カーウイングスナビに携帯電話が登録されます。**  
 ※「[MY-CARとオーディオ接続しますか?]と表示される場合は「はい」・「いいえ」のどちらも選択しないで下さい。しばらく待つと次の画面に移行します。


**15** **[MY-CAR]登録後、<メニュー>ボタンを押し、[デバイス認証]を選択し、<決定>ボタンを押します。**  
 ※「[MY-CARとオーディオ接続しますか?]と表示される場合は「はい」・「いいえ」のどちらも選択しないで下さい。

**初期設定完了**

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

**1**




※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

＜設定＞スイッチを押します。


＜設定＞スイッチがない場合は＜メニュー＞スイッチを押します。

**2**




＜設定＞を選択します。

**3**




＜電話・通信＞を選択します。

**4**




＜電話＞を選択します。

**5**




＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

**6**




＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を選択します。

**7**




＜はい＞を選択します。

**8**



＜携帯メモリのダウンロードを確認中＞と表示されます。

**9**




「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

**10**

＜決定＞ボタンを押します




電話帳

＜電話帳＞ボタンを押します


全件送信の場合

**11**




[設定]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**12**




[外部接続]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**13**




[Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**14**




[全件データ送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**15**



[MY-CAR]が表示されるので＜決定＞ボタンを押します。


**16**



携帯電話の暗証番号を入力し、＜決定＞ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。


選択して送信の場合

**11**




電話帳一覧の画面を表示し＜メニュー＞ボタンを押します。

**12**




[送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**13**




[Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

**14**




送信したい[アドレス]に"✓"チェックを入れ、＜送信＞ボタンを押します。

**15**




[MY-CAR]が表示されるので＜決定＞ボタンを押します。

**C. 電話帳転送設定 つづき**  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

全件送信の場合


**17**  [電話帳]を選択し<決定>ボタンを押します。

**18**  [電話帳の画像データを送りますか?著作権を含んだデータは転送されません]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**19**  アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。


電話帳転送設定完了

選択して送信の場合

**16**  アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

 アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。


 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)


**D. BluetoothのOn/Offの方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**


決定(真中)



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。




[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。




[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。


**2.On設定の場合**




[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。




[On]を選択し<決定>ボタンを押します。




ON 画面


**2.Off設定の場合**




[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。



[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。



OFF 画面

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)


## D. BluetoothのOn/Offの方法 つづき

※この手順は初期設定時には必要ありません。

### どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。