

## A. ナビゲーションの設定

**1** **設定** <設定>スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **ナビメニュー** <設定>を選択します。

**3** **設定** <Bluetooth>を選択します。

**4** **設定 Bluetooth** <機器登録>を選択します。

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6** <ソフトバンク>を選択して下さい。

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

**携帯電話の操作へ**  
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** **サーチメニュー** <メニュー>ボタンを押してメニュー画面を出します。

**9** [ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**10** [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**11** [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**12** [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。  
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>ボタンを押して下さい。

**13** ナビを探しています。(10~15秒)

**14** [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

**15** [未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

**NO.2へ**

**B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定) つづき** ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。

**16**

入力欄画面の表示になります。  
①で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

**17**

これで登録されます。

**18**

[登録機器リスト]が表示されるので[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**19**

5秒ほど待ったのち[ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。  
※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、[相手を発見できませんでした]とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、メッセージが出た時点で手順は完了になります。(特に再設定の必要はありません)

**20**

これで設定されます。

**21**

OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

**これで設定完了です**

**C. Bluetoothの起動設定 (OFF→ONの場合)** ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**

メニュー  
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

**2**

[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**3**

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**4**

[Bluetoothオン]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**5**

Bluetoothが起動されました。

**D. Bluetoothの起動設定 (ON→OFFの場合)** ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**

メニュー  
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

**2**

[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**3**

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**4**

[Bluetoothオフ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**5**

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

**6**

Bluetoothの電源がオフになりました。

## E. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 **メニュー**  


<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 2 

[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**決定**
- 3 

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 4 

[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 5 

<機能>ボタンを押します。

**機能**
- 6 

[登録機器削除]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 7 

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 8 

これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



### こんなとき、どうするの？

#### クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

#### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。

「C.Bluetoothの起動設定」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①から始めてください。

また、接続機器の削除方法は「E.接続機器の削除方法」をご覧ください。