

## A. ナビゲーションの設定

**1** **設定** <設定>スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **ナビメニュー** <設定>を選択します。

**3** **設定** <Bluetooth>を選択します。

**4** **設定・Bluetooth** <機器登録>を選択します。

**5** **設定・Bluetooth** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6** **設定・機器登録** <ソフトバンク>を選択して下さい。

**7** **設定・機器登録** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

**携帯電話の操作へ**  
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** **決定** <決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

**9** **決定** [ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**10** [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**11** [検索・登録デバイスリスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**12** [YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。


**13** ナビを探しています。(10~15秒)

**14** [選択機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。


**15** [未登録デバイスで登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**16** 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。  
 ※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。


**NO.2へ**

**B. 携帯電話の登録 つづき**  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)


**17**




入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。



⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。




7の画面




[確定]を選択し、<決定>ボタンを押します。



**18**



これで登録されます。




**19**

5秒ほど待ったのち [ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。


※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、⑳の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある [MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、㉑以降の手順を続けてください。

**20**




<YES>選択し、<決定>ボタンを押します。

**21**



[ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**22**



これで設定されます。

**これで設定完了です**

**C. 電話帳転送設定**

**1**



<設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**



<設定>を選択します。

**3**



<電話・通信>を選択します。

**4**



<電話>を選択します。

**5**



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

**6**



<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

**7**



<はい>を選択します。

**8**




<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

**9**



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

**携帯電話の操作へ**

C. 電話帳転送設定 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

<p>1件送信の場合</p>	<p>10</p>  <p>電話帳ボタン</p> <p>&lt;電話帳&gt; ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>11</p>  <p>電話帳一覧の画面を表示し、転送したいアドレスを選んで&lt;メニュー&gt;ボタンを押します。</p>	<p>12</p>  <p>[Bluetooth送信] を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p>13</p>  <p>[アドレス帳送信] を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、&lt;選択&gt;ボタンを押します。</p> <p>※アドレス帳が電話帳の場合もあります。</p>
<p>全件送信の場合</p>	<p>10</p>  <p>電話帳ボタン</p> <p>&lt;電話帳&gt; ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>11</p>  <p>電話帳一覧の画面を表示し、&lt;メニュー&gt;ボタンを押します。</p>	<p>12</p>  <p>[Bluetooth送信] を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p>13</p>  <p>[アドレス帳全件送信] を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、&lt;選択&gt;ボタンを押します。</p> <p>※アドレス帳が電話帳の場合もあります。</p>
<p>1件送信の場合</p>	<p>14</p>  <p>[YES]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p>15</p>  <p>ナビゲーションに送信中です。</p>	<p>16</p>  <p>これで送信されました。</p>	
<p>全件送信の場合</p>	<p>14</p>  <p>携帯電話の暗証番号を入力し、&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p> <p>※初期設定時の携帯電話の暗証番号は&lt;9999&gt;です。</p>	<p>15</p>  <p>[YES]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p>16</p>  <p>ナビゲーションに送信中です。</p> <p>17</p>  <p>これで送信されました。</p>	

電話帳転送設定完了

**ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

## D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**

決定



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。




[ツール]を選択し<決定>ボタンを押します。





[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**2.On設定の場合**




[On]を選択し<決定>ボタンを押します。






ON 画面

**2.Off設定の場合**



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

OFF 画面

### どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D. BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

### こんなとき、どうするの？

- **クルマが替わったら？**  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **Bluetooth携帯電話が替わったら？**  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- **携帯電話の登録ができなかったら？**  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。