

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>スイッチを押します。**
<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>を選択します。**

3 **<Bluetooth>を選択します。**

4 **<機器登録>を選択します。**

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6 **<ソフトバンク>**を選択して下さい。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 **<メニュー>ボタンを押してメニュー画面を出します。**

9 **[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。**
決定

10 **[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

11 **[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

12 **[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。**
 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>ボタンを押して下さい。

13 **ナビを探しています。(10~15秒)**

14 **[登録機器リスト]に表示されますので<決定>ボタンを押します。**

15 **[未登録機器で登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。**

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定) つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。

16

入力欄画面の表示になります。

①で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

17

これで登録されます。

18

[登録機器リスト]が表示されるので[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

19

5秒ほど待ったのち[ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、[相手を発見できませんでした]とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、メッセージが出た時点で手順は完了になります。(特に再設定の必要はありません)

20

これで設定されます。

21

OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定完了です

C. Bluetoothの起動設定 (OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

メニュー

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2

[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定

3

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4

[Bluetoothオン]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5

Bluetoothが起動されました。

D. Bluetoothの起動設定 (ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

メニュー

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2

[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定

3

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4

[Bluetoothオフ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

6

Bluetoothの電源がオフになりました。

E. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 **メニュー**


<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 2


[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定


- 3


[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 4


[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 5


<機能>ボタンを押します。

機能


- 6


[登録機器削除]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 7


[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 8


これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

— こんなとき、どうするの? —

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン?

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetoothがオフになっていたら?

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。

「C.Bluetoothの起動設定」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①から始めてください。

また、接続機器の削除方法は「E.接続機器の削除方法」をご覧ください。