

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>スイッチを押します。**
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

2 **<設定>を選択します。**

3 **<Bluetooth>を選択します。**

4 **<機器登録>を選択します。**

5 **「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。**

6 **<ソフトバンク>を選択して下さい。**

7 **上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯電話の操作を開始します。**

携帯電話の操作へ
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 **ホーム画面で<決定>ボタンを押します。**

9 **[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

10 **[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

11 **[検索・登録デバイスリスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

12 **[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。**


13 **ナビを探しています。(10~15秒)**

14 **[選択機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。**


15 **[未登録デバイスです登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。**

16 **携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。**
 ※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。


NO.2へ

B. 携帯電話の登録 つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)


17




入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。



⑦で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。




7の画面




[確定]を選択し、<決定>ボタンを押します。


18



これで登録されます。




19



5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、
<決定>ボタンを押します。


※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、次の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある[MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、「ダイヤルアップ」選択以降の手順を続けてください。

20




<YES>を選択し、<決定>ボタンを押します。

21



[ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

22



これで設定されます。

**これで設定
完了です**

C. 電話帳転送設定

1



<設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定>を選択します。

3



<電話・通信>を選択します。

4



<電話>を選択します。

5



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6



<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7



<はい>を選択します。

8



<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

C. 電話帳転送設定 つづき



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1件送信の場合

10

電話帳ボタン

<電話帳> ボタンを押すと右の画面が出ます。

11

電話帳一覧の画面を表示し、転送したいアドレスを選んで<メニュー>ボタンを押します。

メニュー

12

[Bluetooth送信] を選択し<決定>ボタンを押します。

決定

13

[電話帳送信] を選択し<決定>ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、<選択>ボタンを押します。

全件送信の場合

10

電話帳ボタン

<電話帳> ボタンを押すと右の画面が出ます。

11

電話帳一覧の画面を表示し、<メニュー>ボタンを押します。

メニュー

12

[Bluetooth送信] を選択し<決定>ボタンを押します。

決定

13

[電話帳全件送信] を選択し<決定>ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、<選択>ボタンを押します。

1件送信の場合

14

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。


決定

15

ナビゲーションに送信中です。

16

これで送信されました。



全件送信の場合

14

携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。

15

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

16


ナビゲーションに送信中です。

※携帯電話に[中断されました。続けますか? OK]と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。[OK]を押すと、送信がされません。

17

これで送信されました。

電話帳転送設定完了

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で
<決定>ボタンを
押します。



[ツール]を
選択し<決定>
ボタンを押します。



[Bluetooth]を
選択し<決定>
ボタンを押します。

2.On設定の場合



[Bluetooth ON]を
選択し<決定>
ボタンを押します。



ON 画面

2.Off設定の場合



[Bluetooth OFF]
を選択し<決定>
ボタンを押します。



OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BlueoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして
ください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。