

# スマートフォンの登録 (GEN5ナビ-Android端末の場合)

## A. ナビゲーションの設定

※ナビの写真、携帯端末画面はイメージです。ナビ、携帯端末により画面、配置、スイッチ、アイコン形状が実際と異なる場合があります。

**1**

<MENU>スイッチを押します。

**2**

<設定>を選択します。

**3**

<Bluetooth>を選択します。

**4**

<機器登録>を選択します。

**5**

<新規登録(5/5件登録可能)>を選択します。

**6**

使用しているキャリアを選択してください。

**7**

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！  
携帯端末の操作に入ります。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録・電話帳転送

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。  
※携帯端末登録時に電話帳自動転送が行われるのは"自動ダウンロード設定"がONの時です。(初期設定ではONになっています。)

**8**

ホーム画面で、**設定**もしくは**電話**をタップします。

※機種によっては、アプリタブ内の設定をタップします。

**9**

[設定]をタップします。

※機種によっては、[基本機能]→[設定]の場合があります。

**10**

[Bluetooth]をタップします。

※機種によっては、[その他の設定]→[Bluetooth]の場合もあります。

もし、Bluetoothのメニューが見当たらない場合は、お持ちのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

**11**

右上のアイコンをタップしてONにします。

**12**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**13**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

**14**

携帯端末画面の[ペア設定する]をタップします。

※ペア設定後、電話帳も自動転送されます。

**15**

これで携帯端末の登録が完了しました。

※携帯端末によっては[電話帳のリクエスト]や[メッセージ(SMS)のリクエスト]\*1画面が表示されることもあります。その場合は[次回から表示しない]にチェックを入れてから、OKをタップしてください。

※任意で電話帳を転送する時はナビ画面で[設定]→[電話・ショートメール]→[電話設定]→[電話帳設定]→[ハンズフリー電話帳]→[携帯メモリダウンロード]を選択してください。

\*1 SMSをやとりするのためのリクエストです。SMSをご利用になる場合は必ずここで許可してください。

**初期設定・電話帳転送完了**

## C. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面で、  
「設定」もしくは  
「設定」をタップします。

※機種によっては、  
アプリタブ内の  
設定をタップ  
します。

2

「設定」を  
タップします。

※機種によっては、  
「基本機能」→  
「設定」の場合が  
あります。

3

「Bluetooth」  
をタップ  
します。

4

「MY-CAR」  
を表示し、  
タップ  
します。

5

「OK」を  
タップ  
します。

これで登録機器の  
切断が完了です。

## D. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面で、  
「設定」もしくは  
「設定」をタップします。

「設定」を  
タップします。

Bluetooth項目の  
右側アイコンを  
タップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で、右上のアイコンをタップしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で、右上のアイコンをタップしてOFFにします。

### こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続ができなかったら？  
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。