

A. ナビゲーションの設定

※ナビの写真、携帯端末画面はイメージです。ナビ、携帯端末により画面、配置、スイッチ、アイコン形状が実際と異なる場合があります。




携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

17



入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。



⑦で表示された<0000>を入力し<決定>ボタンを押します。



[確定]を選択し、<決定>ボタンを押します。


18



これで登録されます。



19

5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、
<決定>ボタンを押します。※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、
次の画面に進まないことがあります。
その場合は、「登録機器リスト」の中
にある[MY-CAR]を再度選択し、決定
ボタンを押し、「ダイヤルアップ」選
以降の手順を続けてください。

20

<YES>を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

21

これで設定
されます。これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

1

<MENU>
スイッチを
押します。

2



<設定>を選択します。

3

<電話・ショートメール>を
選択します。

4



<電話設定>を選択します。

5



<電話帳設定>を選択します。

6

<ハンズフリー電話帳設定>
を選択します。


7

<携帯メモリダウンロード>
を選択します。

8

<電話帳上書き転送>
を選択します。

9

上記の画面が表示されたら、
携帯端末の操作に入ります。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで
登録を行ってください。

C. 電話帳転送設定 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 件送信の場合

10



電話帳ボタン

＜電話帳＞
ボタンを
押すと右の
画面が出ます。

11




電話帳一覧の画面を
表示し、転送したい
アドレスを選んで
＜メニュー＞
ボタンを押します。



メニュー

12



[Bluetooth送信]
を選択し＜決定＞
ボタンを押します。



決定

13



[電話帳送信]を
選択し＜決定＞ボタンを
押します。
次に[検索・登録デバイス
リスト]が表示されるので、
[MY-CAR]を選択後、
＜選択＞ボタンを押します。

全件送信の場合


10



電話帳ボタン

＜電話帳＞
ボタンを
押すと右の
画面が出ます。

11




電話帳一覧の画面を
表示し、＜メニュー＞
ボタンを押します。



メニュー

12



[Bluetooth送信]
を選択し＜決定＞
ボタンを押します。



決定

13



[電話帳全件送信]を
選択し＜決定＞ボタンを
押します。
次に[検索・登録デバイス
リスト]が表示されるので、
[MY-CAR]を選択後、
＜選択＞ボタンを押します。

1 件送信の場合

14



[YES]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。



決定

15



ナビゲーション
に送信中です。



16



ナビ画面に携帯メモリダウンロード完了
メッセージが表示され、
端末に通信終了が
表示されると転送完了です。

全件送信の場合

14



携帯電話の暗証番号を
入力し、＜決定＞
ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話
の暗証番号は
＜9999＞です。

15



[YES]を
選択し
＜決定＞
ボタンを
押します。

16



ナビゲーションに
送信中です。



※携帯電話に[中断されました。続けますか？ OK]
と表示されることがありますが、そのまま送信が
完了するまでお待ちください。[OK]を押すと、
送信がされません。

17



ナビ画面に携帯メモリ
ダウンロード完了
メッセージが表示され、
端末に通信終了が
表示されると転送
完了です。

電話帳転送設定完了

D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で
＜決定＞ボタンを
押します。



[ツール]を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。




[Bluetooth]を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。

2.On設定の場合



[Bluetooth ON]を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。




ON 画面

2.Off設定の場合




[Bluetooth OFF]
を選択し＜決定＞
ボタンを押します。



OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして
ください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケット
に入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話
をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」を
もう一度行います。

■Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」を
もう一度行います。

■携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00 (年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。