

A. ナビゲーションの設定

- 1**

ナビゲーション画面の「設定」ボタンを押し、**決定**ボタンを押します。
- 2**

設定メニューで「電話」を選択し、**決定**ボタンを押します。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の「Bluetooth設定」を選択し、**決定**ボタンを押します。
- 4**

Bluetooth設定メニューで「電話機の登録」を選択し、**決定**ボタンを押します。
- 5**

ダイヤルを回し「au(WIN)」を選択し、**決定**ボタンを押します。表示が「決定」になったら一番上の「決定」にダイヤルを合わせ、**決定**ボタンを押します。
- 6**

この状態でストップ！**[1234]**を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

- 6**

ナビゲーション画面の**決定**ボタンと**#**ボタンを押すと、⑦のメニュー画面が表示されます。
- 7**

メニュー画面の右下にある「Bluetooth」アイコンを選択し、**決定**ボタンを押します。
- 8**

Bluetoothメニューの「初期登録」を選択し、**決定**ボタンを押します。
- 9**

登録リストで「ハンズフリー機器を登録」を選択し、**決定**ボタンを押します。
- 10**

「はい」を選択し、**決定**ボタンを押します。
- 11**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 12**

「機器選択」画面になります。「MY-CAR」を選択し、**決定**ボタンを押します。
- 13**

⑥で表示された**1,2,3,4**ボタンを押し携帯電話の**決定**ボタンを押します。
- 14**

これで登録完了です。
※登録できない場合は**#**ボタンを1秒程度長めに押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも**30秒程度**でつながります。)

1

＜選択＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2

＜設定＞スイッチを押し、
[電話]を選び＜決定＞
スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を
選び＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯電話の操作に
移ります。

6

＜アドレス帳＞キー
＜アドレス帳＞キー
を押すと、右記の画
面が表示されます。

1件送信の場合

7

送信したいアドレスを
選択し画面右下の[サ
ブメニュー]を押します。

8

[Bluetooth送信]を選
択し、＜決定＞ボタ
ンを押します。

9

[1件送信]を選択し
＜決定＞ボタンを押
します。

10

[はい]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。

全件送信の場合

7

画面右下の
[サブメニュー]を
押します。

8

[Bluetooth送信]を選
択し、＜決定＞ボタ
ンを押します。

9

[全件送信]を選択し
＜決定＞ボタンを押
します。

10

携帯電話のロックNo.
を入力します。
※ロックNo.を設定していない
場合は、「1234」を入力します。

11

[機器選択]画面にな
ります。[MY-CAR]を
選択し、＜決定＞ボタ
ンを押します。

12

アドレス帳送信後、[全件送信完了]
と表示されます。

11

[はい]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。

12

[機器選択]画面にな
ります。[MY-CAR]を
選択し、＜決定＞ボタ
ンを押します。

13

アドレス帳送信後、
[全件送信完了]
と表示されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法



待ち受け画面で<#>
ボタンを1秒程度長め
に押しと**オン**の状態に
なります。



<#> ボタンを1秒程
度長めに押しと**オフ**
の状態になります。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。
すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押し「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター ☎ 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。