

## A. ナビゲーションの設定

- 1**

<設定>スイッチ <決定>スイッチ

CAIWINGS

FM-AM ガイド

決定

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が設定になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！ [1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

<決定>ボタン  
<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、⑧のメニュー画面が表示されます。
- 8**

[赤外線Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。  
 ※機種によって、[赤外線Bluetooth]ではなく、[ツール]の場合があります。
- 9**

[Bluetoothメニュー]を選択し、<決定>ボタンを押します。  
 ※機種によって、[Bluetoothメニュー]ではなく、[Bluetooth]の場合があります。
- 10**

[Bluetoothメニュー]の[初期登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 11**

[ハンズフリー機器を登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 12**

[はい]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 13**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 14**



[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 15**

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。
- 16**

これで登録完了です。※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しすと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<決定>スイッチ**  
**<設定>スイッチ**



**<設定>スイッチを押します。**

2



**[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。**

3



**[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。**

4



**[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。**

5



**これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。**

1件送信の場合

6



**アドレス帳(左上)**  
**<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。**

7



**送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。**

8



**[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。**

9



**[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。**

10



**[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**

全件送信の場合

6



**アドレス帳(左上)**  
**<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。**

7



**<サブメニュー>ボタンを押します。**

8



**[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。**

9



**[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。**

10



**携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。**  
\*暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1件送信の場合

11



**[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。**

12



**[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。**

13



**アドレス帳送信後[アドレス帳全件送信完了しました]と表示されます。**

全件送信の場合

11



**[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**

12



**[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。**

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。



電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

## On設定の場合

<#>  
ボタン

待ち受け画面で&lt;#&gt;ボタンを1秒程度長めに押すとOnの状態になります。



ON 画面

## Off設定の場合

<#>  
ボタン

&lt;#&gt;ボタンを1秒程度長めに押すとオフの状態になります。



OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## ■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## ■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

