


A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」


- 

1 <設定>スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なります。
- 

2 ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 

3 ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 

4 ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを
押します。
- 


5 <下へ>を選択します。
- 

6 <新規登録>を
選択します。
- 

7 <電話番号の登録>を
選択します。
- 

8 [*99**1#]を入力し、<決定>を選択します。
- 

9 <戻る>を選択します。
- 

10 <決定>を選択します。
- 

11 上記の画面が表示されたら
この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

12 ホーム画面上で、
☰をタップ
します。



[本体設定]を
選択し、
タップします。
- 

13 [Bluetooth]を
タップします。
- 

14 右上のスライドバーを
タップしてONにします。
- 

15 デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

NO2

B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16




検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

17



⑪で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。

11の画面

18



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。

※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1



ホーム画面を表示しておきます。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2




<CARWINGS>スイッチを押します。

3




[情報チャンネル]を選択し、<決定>スイッチを押します。

4




[情報チャンネル一覧]、[情報チャンネル一覧更新]と順に選択し、<決定>スイッチを押します。

5



上記の画面が表示されますので[はい]を選択し、<決定>スイッチを押します。

6



ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。

7



カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
( を押さずにいても30秒程度でつながります。)

※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。

1

＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2




〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3




〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



〔携帯メモリー一括読み出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1件送信の場合


6



ホーム画面で〔アプリケーションメニュー〕をタップします。


アプリケーションメニュー

7



〔ドコモ電話帳〕をタップします。

8




連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9



連絡先を表示し、 をタップします。

10



〔共有〕をタップします。

全件送信の場合

6



ホーム画面で〔アプリケーションメニュー〕をタップします。

アプリケーションメニュー

7



〔ドコモ電話帳〕をタップします。

8



連絡先を表示し、 をタップします。

9



〔インポート/エクスポート〕をタップします。

10



〔表示可能な電話帳を共有〕をタップします。

1件送信の場合

11



〔Bluetooth〕をタップします。

12



〔MY-CAR〕をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。

14



携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


全件送信の場合

11




〔Bluetooth〕をタップします。
※Bluetooth選択後、〔常時〕または〔1回のみ〕をタップすることがあります。

12



〔MY-CAR〕をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

14



携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずにいても30秒程度でつながります。)

E. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



F. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



2. [オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、(Bluetooth)スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。


「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら、(Bluetooth)スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。