

## A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

- 1 <設定>スイッチ  
ダイアルを回し、  
[電話]を選び  
<決定>スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が  
異なることがあります。
- 2 ダイアルを回し、  
[電話]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 3 ダイアルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 4 ダイアルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 5 <下へ>を選択します。
- 6 <新規登録>を選択します。
- 7 <電話番号の登録>を  
選択します。
- 8 [\*99\*\*1#]を入力し、<決定>を選択します。
- 9 <戻る>を選択します。
- 10 <決定>を選択します。
- 11 上記の画面が表示されたら  
この状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 12 ホーム画面上で、  
[メニュー]をタップ  
します。
- 13 [本体設定]を  
選択し、  
タップします。
- 14 [Bluetooth]を  
タップします。
- 15 右上のスライドバーを  
ONへスライドします。
- 16 デバイスのスキャンが始まり、  
Bluetooth端末の検索が行われます。

NO2  
へ

## B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16



検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

17



⑪で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。

11の画面

18



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

## C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。

※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1



ホーム画面を表示しておきます。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2




<CARWINGS>スイッチを押します。

3




[情報チャンネル]を選択し、<決定>スイッチを押します。

4




[情報チャンネル一覧]、[情報チャンネル一覧更新]と順に選択し、<決定>スイッチを押します。

5



上記の画面が表示されますので[はい]を選択し、<決定>スイッチを押します。

6



ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。

7













カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、設定が完了します。

データ通信  
設定完了

## D. 電話帳転送設定

**ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( $\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)  
 ※全件送信の場合、電話帳転送の進行状況がナビゲーション画面で確認できるまで数分を要します。

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br><br><決定>スイッチ<br><設定>スイッチ<br><設定>スイッチを押します。 | <b>2</b><br><br>[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。                       | <b>3</b><br><br>[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。                | <b>4</b><br><br>[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。 | <b>5</b><br><br>これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。 |                                                                                                                         |                                                                                                                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| 1件送信の場合                                                                                                                                 | <b>6</b><br><br>ホーム画面で[アプリケーションメニュー]をタップします。<br>アプリケーションメニュー | <b>7</b><br><br>[電話帳]をタップします。                                 | <b>8</b><br><br>連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。         | <b>9</b><br><br>連絡先を表示し、[共有]をタップします。                | <b>10</b><br><br>[共有]をタップします。        |                                                                                                                                    |           |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                         | 全件送信の場合                                                                                                                                       | <b>6</b><br><br>ホーム画面で[アプリケーションメニュー]をタップします。<br>アプリケーションメニュー | <b>7</b><br><br>[電話帳]をタップします。                    | <b>8</b><br><br>連絡先を表示し、[共有]をタップします。               | <b>9</b><br><br>[共有]をタップします。        | <b>10</b><br><br>[共有]をタップします。                  |           |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 1件送信の場合                                                                                                                                        | <b>11</b><br><br>[Bluetooth]をタップします。            | <b>12</b><br><br>[MY-CAR]をタップします。                   | <b>13</b><br><br>アドレス帳が送信されます。      | <b>14</b><br><br>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。 | 電話帳転送設定完了 |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 全件送信の場合                                                                                                                            | <b>11</b><br><br>[表示可能な電話帳を共有]をタップします。              | <b>12</b><br><br>[Bluetooth]をタップします。 | <b>13</b><br><br>[MY-CAR]をタップします。              |           | <b>14</b><br><br>アドレス帳が送信されます。 | <b>15</b><br><br>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。 |





エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)

## E. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面上で、  
 をタップ  
します。

【本体設定】を  
選択し、  
タップします。

2

【Bluetooth】を  
タップします。

3

【MY-CAR】を  
表示し、  
タップします。

4

【OK】を  
タップ  
します。

これで  
登録機器の  
切断が  
完了です。

## F. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面上で、  
 をタップ  
します。

【本体設定】を  
選択し、  
タップします。

【Bluetooth】を  
タップします。

2.【オフ】から【オン】にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFを  
スライドしてONにします。

2.【オン】から【オフ】にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONを  
スライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度  
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを  
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して  
「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はF.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからご利用いただけます。