

A. ナビゲーションの設定

1

<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。

5

ダイヤルを回し、
[FOMA]を選び
<決定>スイッチを押します。
表示が「設定」になりましたら
一番上の[決定]にダイヤルを
合わせ<決定>スイッチを
押します。

6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

7

決定ボタン
<決定ボタン>
ボタンを押しメニュー
画面を出します。

8

[接続設定]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

9

[Bluetooth]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

10

[オーディオ機器]を選択し、
<決定>ボタンを
押します。

11

<機器検索>を選択し
<決定>ボタンを押します。

12

ナビを探しています。
(10～15秒)

13

[検索結果]に[MY-CAR]が表示されま
すので<決定>ボタンを押します。

14

[MY-CAR?]と表示されま
すので、[はい]を選択し
<決定>ボタンを押します。

15

[Bluetooth]パスキー入力と表示されま
すので⑥で表示された<1,2,3,4>を
入力し<決定>ボタンを押します。

16

Bluetoothパスキーを認証しています。


6の画面

これで登録されます。

設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒート エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)



- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)
- 注意：カーウイングスおよびハンズフリー機能は、通信ケーブル接続では、ご使用出来ません。

D. Bluetoothの On/Off の方法

1

決定ボタン




<決定ボタン> ボタンを押してメニュー画面を出します。

[接続設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。


2.On設定の場合



[Bluetooth電源：OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[ON]を選択し、<決定>ボタンを押します。

2.Off設定の場合



[Bluetooth電源：ON]を選択し、<決定>ボタンを押します。

[OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D. BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。

Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯電話の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

