

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4




ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5



②ここで決定します
①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を選び
＜決定＞スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6



上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

8



[LifeKit]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。




決定

9




[LifeKit]タブの
[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

10



[登録機器リスト]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

11




[YES]を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。
※既に別の機器が
登録されている
場合は表示され
ません。その場
合、左下の[サ
ーチ]を選択して
ください。

12




ナビを探して
います。
(10～15秒)

13



[登録機器リスト]
に[MY-CAR]が
表示されますので
＜決定＞ボタンを
押します。

14



[未登録機器です
登録しますか？]
と表示されます
ので、[YES]を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通信設定) つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


15



入力欄を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。



⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し
＜決定＞ボタンを押します。



6の画面



〔確定〕を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。


16



これで登録されます。




17



5秒ほど待ったのち
〔ハンズフリー〕を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

※5秒待たずに＜決定＞ボタンを押すと、
⑩の画面に進まないことがあります。
その場合は、〔登録機器リスト〕の中
にある〔MY-CAR〕を再度選択し、
決定ボタンを押し、⑨以降の手順
を続けてください。

18



〔YES〕選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

19



〔ダイヤルアップ〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

20



これで設定
されます。

21



OKになると右の
○印のマークが
付き接続が完了
になります。

これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

1




＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ

2




〔電話〕を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3




〔ハンズフリー電話帳〕
を選択し＜決定＞スイッチ
を押します。

4



〔携帯メモリー一括読み出し〕
を選択し＜決定＞スイッチ
を押します。

5



これでナビゲーションが待機状態に
なりますので携帯電話の操作に移り
ます。

6




メニュー(左下)
＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

7




〔電話帳〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

8




〔電話帳検索〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

9




〔全検索〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

10




＜機能＞ボタン
を押します。
機能(右上)

11



〔赤外線/iC/BT送信〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。


12



〔Bluetooth送信〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信




電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。



E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。



F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

メニュー(左下)
<メニュー> ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

2

[LifeKit]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。
決定(真中)

3

[LifeKit]タブの
⑤ [Bluetooth]を
選択し、
<決定>ボタン
を押します。

4

[登録機器リスト]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

5

[機能] ボタン
を押します。
機能(右上)

6

[登録機器削除]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

7

[YES]を選択し
<決定>ボタン
を押します。

8

これで削除
されました。

これで全ての
設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。



Bluetoothが**オン**状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、**スリッパ**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら**スリッパ**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。

Bluetoothが**オフ**になっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「**MY-CAR**」を削除し、もう一度「**A. ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

C. 電話帳転送設定の⑭の操作の後、「**認証パスワード**」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<**メニュー**> ボタンを押して、「**LifeKit**」→「**Bluetooth**」→「**Bluetooth設定**」→「**全件転送パスワード設定**」で「**2. パスワード無し**」に設定して下さい。